

OCEANIC[®]

INNOVATION FIRST

GEO 2.0 - MANUEL D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

ABRÉVIATIONS/TERMES EMPLOYÉS.....	7
GARANTIE, AVERTISSEMENTS, MODÈLE DE DÉCOMPRESSION.....	8
CARACTÉRISTIQUES/FONCTIONS ET MODE MONTRE	9
PRÉSENTATION DE L’AFFICHAGE	10
VUE D’ENSEMBLE	11
SYSTÈME DE MENUS	12
RÉTROÉCLAIRAGE	13
SIGNAL SONORE D’ALARME	14
INTERFACE PC.....	16
ALIMENTATION.....	17
HEURE PRINCIPALE (PAR DÉFAUT) DE LA MONTRE.....	19
HEURE PRINCIPALE	20
MENU MONTRE	20
DOUBLE FUSEAU HORAIRE.....	22
MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS (CDT)	22
CHRONOGRAPHE.....	25
ALARME JOURNALIÈRE.....	26
MENU SET T (RÉGLAGE DES ÉLÉMENTS DE TEMPS).....	28
Réglage du format de la date.....	29
Réglage du format de l’heure	29
Sélection de l’heure par défaut.....	30
Réglage d’un différentiel associé au double fuseau horaire	31
Réglage de l’heure de la journée.....	32
Réglage de la date	33

TABLE DES MATIÈRES (suite)

MENU/MODES SURFACE NORM.....	37
ÉCRAN PRINCIPAL ET ÉCRANS SECONDAIRES ALT DU MODE SURFACE	38
TEMPS D'INTERDICTION DE VOL/DE DÉSATURATION	40
MODE PLAN (NORM)	42
MODE LOG (NORM/GAUG)	44
MENU SET F (RÉGLAGE DU FO2 EN MODE NORM)	47
Réglage FO2 du mélange gazeux 1.....	49
Réglage FO2 du mélange gazeux 2.....	50
Réglage du FO2 par défaut.....	50
MENU SET A (RÉGLAGE DES ALARMES EN MODES NORM/GAUG)	51
Réglage du signal sonore d'alarme	51
Réglage de l'alarme de profondeur.....	52
Réglage de l'alarme de temps de plongée écoulé.....	52
Réglage de l'alarme du graphique de charge des tissus.....	53
Réglage de l'alarme de temps de plongée restant	53
Réglage de l'alarme PO2.....	54
MENU SET U (RÉGLAGE DES UTILITAIRES)	54
Réglage de l'activation par immersion	55
Réglage des unités de mesures	55
Réglage d'un palier profond	55
Réglage d'un palier de sécurité.....	56
Réglage de l'algorithme	57
Réglage du facteur de prudence.....	57
Réglage de la durée de rétroéclairage (Glo)	58
Réglage du taux d'échantillonnage.....	58
SET M (RÉGLAGE DU MODE D'UTILISATION EN PLONGÉE).....	59
MODE HISTORY (NORM/GAUG)	60
NUMÉRO DE SÉRIE	61

TABLE DES MATIÈRES (suite)

SPÉCIFICITÉS DU MODE PLONGÉE	63
HISTOGRAMMES	64
TLBG	64
VARI	65
ALGORITHME	66
FACTEUR DE PRUDENCE (CF).....	66
PALIER PROFOND (DS).....	67
PALIER DE SÉCURITÉ (SS).....	67
TEMPS DE PLONGÉE RESTANT (DTR).....	69
TEMPS DE PLONGÉE RESTANT SANS DÉCOMPRESSION (NDC ou No Deco DTR)	69
TEMPS D'OXYGÈNE RESTANT (O2 DTR).....	70
 MODES DE PLONGÉE NORM.....	 71
ÉCRAN PRINCIPAL ET ÉCRANS SECONDAIRES ALT DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION.....	72
PALIER PROFOND	73
PALIER DE SÉCURITÉ	74
DÉCOMPRESSION	75
INFRACTION PROVISOIRE (CV)	78
INFRACTION DIFFÉRÉE 1 (DV 1).....	79
INFRACTION DIFFÉRÉE 2 (DV2).....	79
INFRACTION DIFFÉRÉE 3 (DV3).....	80
INFRACTION AVEC LIMITATION AU MODE PROFONDIMÈTRE (VGM)	80
HAUT NIVEAU DE PO2	82
HAUT NIVEAU D'O2	84
ALTERNANCE DES MÉLANGES GAZEUX.....	86
 MODE GAUGE (PROFONDIMÈTRE NUMÉRIQUE).....	 87
ÉCRAN PRINCIPAL ET ÉCRANS SECONDAIRES ALT DU MODE SURFACE GAUG.....	88
MENU DU MODE SURFACE GAUG.....	89
ÉCRAN PRINCIPAL ET ÉCRANS SECONDAIRES ALT DU MODE PLONGÉE GAUG	90
INFRACTION DIFFÉRÉE 3 (DV3)	92

TABLE DES MATIÈRES (suite)

MODE PLONGÉE LIBRE (FREE)	93
ÉCRAN PRINCIPAL ET ÉCRANS SECONDAIRES ALT DU MODE SURFACE FREE.....	94
MENU DU MODE SURFACE FREE.....	95
Minuteur de compte à rebours (CDT)	95
MENU SET FA (réglage des alarmes en mode Free)	98
Réglage de l'alarme de temps de plongée écoulé	98
Réglage des alarmes de profondeur	99
Set M (réglage du mode d'utilisation en plongée).....	100
ÉCRAN PRINCIPAL ET ÉCRANS SECONDAIRES ALT DU MODE PLONGÉE FREE	101
ALARMES DU MODE PLONGÉE FREE	103
RÉFÉRENCES	105
INTERFACE PC.....	106
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	108
INSPECTIONS ET RÉVISIONS.....	108
REPLACEMENT DE LA PILE	110
RÉGLAGE ET AJUSTEMENT DE L'ALTITUDE	113
DONNÉES TECHNIQUES	115
TABLEAU DES LIMITES DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION SELON L'ALGORITHME PZ+.....	116
TABLEAU DES LIMITES DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION SELON L'ALGORITHME DSAT	117
SPÉCIFICATIONS	118
RELEVÉ DES INSPECTIONS / RÉVISIONS.....	122
OCEANIC WORLD WIDE.....	123

ABRÉVIATIONS/TERMES EMPLOYÉS

ACTIV	= Activation	M	= Mètres (profondeur)
AL	= Alarme	MAX	= Maximum
ALT	= Écran secondaire ou complémentaire	MIN (min)	= Minutes (temps)
ATA	= Atmosphère absolue	MPM	= Mètres par minute
AUD	= Signal sonore	NDC	= Temps de plongée restant sans décompression
BATT (BAT)	= Pile	NDL	= Limite de plongée sans décompression
CDT (CD)	= Minuteur de compte à rebours	NO	= Numéro
CHG	= Changer	NO-D	= Sans décompression
CONSERV	= Facteur de prudence	NORM	= Mode plongée classique
CV	= Infraction provisoire	O2	= Oxygène
DA	= Alarme de profondeur	O2SAT	= % d'O2
DECO	= Décompression	OTL (OTR)	= Limite d'O2 (temps de plongée restant)
DFLT	= Par défaut	PDPS	= Séquence de planification pré-plongée
DS	= Palier profond	PO2	= Pression partielle d'oxygène (ATA)
DSAT	= Type d'algorithme	PZ+	= Type d'algorithme
DTR	= Temps de plongée restant	SAFE	= Sécurité (palier)
DURA	= Durée (rétroéclairage)	SAT	= Temps de désaturation
DV	= Infraction différée	SEC (sec)	= Secondes (temps)
DTR	= Temps de plongée écoulé	SEL	= Sélectionner
EL	= Niveau d'élévation (altitude)	SI	= Intervalle de surface
FO2	= Taux d'oxygène (%)	SN	= Numéro de série
FORM	= Format (date, heure)	SS	= Palier de sécurité
FPM	= Pieds par minute	SR	= Taux d'échantillonnage
FREE	= Mode plongée libre	SURF	= Surface
FT	= Pieds (profondeur)	SWCH	= Alternier (mélanges gazeux)
GAUG	= Mode plongée avec profondimètre numérique	TAT	= Temps total de remontée (déco)
GLO	= Éclairage (rétroéclairage)	TLBG (TBG)	= Graphique de charge des tissus
HR	= Heure	TMR	= Minuteur
HIST	= Mode History ou totalisateur	VARI	= Indicateur de vitesse de remontée variable
LO	= Faible (pile)	VGM	= Infraction avec limitation au mode profondimètre (VGM)
		VIO	= Infraction

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Les détails des conditions de garantie figurent sur la carte de garantie produit livrée avec l'instrument. Enregistrement en ligne sur www.OceanicWorldwide.com

AVERTISSEMENT SUR LES DROITS D'AUTEUR

Ce manuel d'utilisation est protégé par la loi sur les droits d'auteurs. Tous les droits sont réservés. Il ne doit pas, en totalité ou en partie, être copié, photocopié, reproduit, traduit ou réduit à un format interprétable par un quelconque support électronique ou par une machine sans accord écrit préalable de Oceanic/2002 Design.

GEO 2 Operating Manual, Doc. N°12-5210

© 2002 Design, 2009

San Leandro, CA USA 94577

AVERTISSEMENT SUR LES MARQUES COMMERCIALES, LES APPELLATIONS COMMERCIALES ET LES MARQUES DE SERVICES

Oceanic, le logotype Oceanic, GEO 2, le logo GEO 2, Diver Replaceable Batteries, Graphic Diver Interface, Tissue Loading Bar Graph (TLBG), Pre Dive Planning Sequence (PDPS), Set Point, Control Console, et OceanLog sont toutes des marques commerciales déposées ou non, des appellations commerciales et des marques de service d'Oceanic. Tous les droits sont réservés.

AVERTISSEMENT SUR LES BREVETS

Des brevets américains ont été délivrés ou sollicités pour protéger les caractéristiques de conception suivantes : Data Sensing and Processing Device (brevet américain n° 4.882.678). Set TLBG Alarm et autres brevets en instance. User Setable Display (brevet américain n° 5.845.235) est la propriété de Suunto Oy (Finlande).

MODÈLE DE DÉCOMPRESSION


Les programmes contenus dans le GEO 2 simulent l'absorption d'azote par le corps grâce à un modèle mathématique. Ce modèle permet simplement de gérer un grand nombre de cas à partir d'une série de données limitées. Le modèle de l'ordinateur de plongée GEO 2 bénéficie des dernières recherches et expérimentations en matière de théorie de la décompression. **Cependant, l'utilisation du GEO 2, tout comme l'utilisation des tables de plongée sans décompression de l'US Navy (ou autre), ne représentent pas une garantie contre les maladies de décompression (par exemple les douleurs dues au changement de pression).** La physiologie de chaque plongeur est différente et peut même varier d'un jour à l'autre. Aucun instrument ne peut prévoir les réactions de votre corps à un profil de plongée particulier.

**Bienvenue chez
OCEANIC
et
MERCİ
d'avoir choisi le
GEO 2**

**CARACTÉRISTIQUES/FONCTIONS
ET MODE MONTRE**

PRÉSENTATION DE L'AFFICHAGE

ICÔNES



VUE D'ENSEMBLE

Le GEO 2 est une montre/ordinateur de plongée unique qui dispose des fonctions suivantes >>


- 4 boutons de commandes
- 10 menus
- 34 sélections de réglages
- Augmentation/diminution des valeurs définies
- 4 modes d'utilisation
- 2 mélanges gazeux au Nitrox
- 28 mises en garde/alarmes
- Montre à double fuseau horaire
- Double algorithme
- Fonction palier profond sans décompression
- Fonction palier de sécurité sans décompression
- Profondimètre allant jusqu'à 120 M/400 FT
- Mode de plongée GAUG avec minuteur
- Compensation de l'altitude
- Facteur de prudence appliqué aux limites de plongée sans décompression
- Vitesse de remontée variable
- Transfert de paramètres depuis un PC/téléchargement de données
- Alarme sonore avec DEL clignotante
- Pile remplaçable par l'utilisateur
- Mise à jour du microprogramme par l'utilisateur

CONSOLE DE CONTRÔLE INTERACTIVE

La console de contrôle interactive est dotée de 4 boutons de commandes qui vous permettent de naviguer dans le système unique de menus du GEO 2.

Ces boutons sont désignés par les lettres M, S, A et L.

- En haut à gauche >> M (mode, moins)
- En haut à droite >> S (sélectionner, enregistrer)
- En bas à gauche >> A (avancer, accéder)
- En bas à droite >> L (lumière, éclairage)



SYSTÈME DE MENUS

L'écran de visualisation LCD sert à afficher des messages alphanumériques, des valeurs de mesures et des systèmes de menus relatifs à la sélection de réglages et à d'autres fonctions auxiliaires.

Il existe 10 menus qui comprennent :

- Le menu montre
- Le menu Set T
- Le menu NORM
- Le menu GAUG
- Le menu FREE
- Le menu Set F
- Le menu Set A
- Le menu Set M
- Le menu Set U
- Le menu Set FA

Chaque menu permet l'accès à toute une série de sélections. Lors de l'ouverture d'un menu, le déplacement s'effectue de manière déroulante, en partant de la première sélection. Les sélections possibles s'affichent l'une après l'autre.

- L'exemple de gauche montre comment un menu se présenterait si toutes les sélections étaient affichées sur un seul écran.

MENU SURFACE GAUG
ÉCRAN PRINCIPAL SURFACE
ALT 1 SUR- FACE
ALT 2 SUR- FACE
FLY
LOG
SET A
SET U
SET M
HISTORY
SN

Exemple de menu
(toutes les sélections
possibles sont affichées)

Menu : actions sur les boutons >>

A (< 2 sec) pour accéder aux sélections du menu et avancer dans celles-ci

A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les sélections du menu

M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les sélections du menu

M (2 sec) pour revenir à l'écran principal ou pour passer du mode montre aux modes ordinateur de plongée

S (< 2 sec) pour accéder aux sélections ou pour les enregistrer

M (2 sec) pour revenir à la sélection précédente

Appuyer sur A (< 2 sec) lors de la visualisation de la dernière sélection du menu permet de revenir à la première sélection (telle que l'écran principal du mode montre ou du mode surface).

Appuyer sur M (< 2 sec) lors de la visualisation de l'écran principal du mode surface permet de passer directement à la dernière sélection du menu (telle que le menu Set T ou le numéro de série). Les pressions suivantes permettent de revenir en arrière dans les éléments de menu.

RÉTROÉCLAIRAGE

Pour activer le rétroéclairage à tout moment >> appuyez sur le bouton L.

- Le rétroéclairage va s'activer et éclairer l'écran pendant le temps de pression sur le bouton* en plus de la durée définie (0, 5, ou 10 secondes) avec un maximum de 20 secondes.

(*Le rétroéclairage s'éteint si l'on appuie sur L pendant plus de 10 secondes).

- Appuyez sur L à nouveau pour l'activer quand vous le souhaitez.

L'usage intensif du rétro éclairage réduit la durée de vie estimée de la pile. Notez également que le rétroéclairage ne fonctionne pas lors d'une situation de pile faible ou quand le GEO 2 est connecté à un PC.

SIGNAL SONORE D'ALARME

Lors d'une utilisation en mode NORM ou GAUG, le signal sonore de l'alarme se déclenchera au rythme d'un bip par seconde durant 10 secondes, sauf s'il est réglé sur Off. Durant ce laps de temps, il est possible d'accuser réception du signal sonore et de l'arrêter en appuyant sur le bouton S (moins de 2 secondes).

Une mise en garde lumineuse par DEL, au bas du boîtier, est synchronisée avec le signal sonore et clignote en même temps que le signal retentit. Elle s'éteindra lorsque vous arrêterez l'alarme. Le signal sonore et la mise en garde par DEL seront inactifs si le signal sonore est réglé sur OFF (groupe de réglage A).

Le mode de plongée FREE possède son propre groupe d'alarmes qui émettent 3 bips courts à une ou à trois reprises. Elles ne peuvent pas être coupées et l'utilisateur ne peut en accuser réception.

Situations qui vont déclencher l'alarme de 10 secondes en mode NORM/GAUG :

*** Éléments déclencheurs uniquement en mode NORM.*

- Le point de réglage de l'alarme de profondeur est dépassé.
- Le temps de plongée restant a atteint le point de réglage sélectionné**.
- Le temps de plongée écoulé a atteint le point de réglage sélectionné.
- Le niveau de PO2 a atteint le point de réglage sélectionné**.
- Haut niveau d'O2 à 300 OTU (100 %)**.
- Le graphique de charge des tissus a atteint le point de réglage sélectionné**.
- La vitesse de remontée dépasse 18 MPM (60 FPM) à plus de 18 M (60 FT), ou dépasse 9 MPM (30 FPM) entre 18 M (60 FT) et la surface.
- Le passage en mode Décompression (Deco)**.
- Une infraction provisoire (remontée à une profondeur inférieure à celle du palier de décompression affiché durant moins de 5 minutes)**.
- Une infraction différée (remontée à une profondeur inférieure à celle du palier de décompression fixé durant plus de 5 minutes)**.

- Une infraction différée (un palier de décompression à une profondeur supérieure à 18 M/60 FT est nécessaire)**.
- Une infraction différée (la profondeur maximum d'utilisation est dépassée).
- Un changement de mélange gazeux qui exposerait le plongeur à un niveau de PO2 supérieur ou égal à 1,60 ATA**.
- L'alarme journalière de la montre a atteint le réglage sélectionné (désactivée en modes plongée).
- Le minuteur de compte à rebours en mode montre a atteint 0:00.

Un bip court unique (qui ne peut pas être désactivé) retentit dans le cas suivant :

- 5 minutes après avoir fait surface après une plongée avec infraction.

Trois bips courts (qui ne peuvent pas être désactivés) retentissent dans les cas suivants :

- La vitesse de remontée est de 15,1 à 18 MPM (51 à 60 FPM) à plus de 18 M (60 FT), ou de 7,5 à 9 MPM (26 à 30 FPM) entre 18 M (60 FT) et la surface.
- L'alarme de temps de plongée écoulé en mode FREE (3 bips toutes les 30 secondes si elle est réglée sur On).
- Les alarmes de profondeur 1, 2 ou 3 en mode FREE (réglées de façon séquentielle selon la profondeur). Chaque alarme émet 3 bips, 3 fois.
- L'alarme de graphique de charge des tissus en mode FREE (zone de prudence, 4 segments). 3 bips, 3 fois.
- L'entrée en décompression durant une plongée en mode FREE (infraction). 3 bips, 3 fois.
- En mode de plongée FREE, le minuteur du compte à rebours atteint 0:00. 3 bips 3 fois.

Dans les situations de plongée NORM suivantes, le signal continu de 10 secondes est suivi d'un bip soutenu de 5 secondes qui ne cesse pas à l'accusé de réception :

- Une remontée au-dessus d'un palier de décompression durant plus de 5 minutes.
- Un palier de décompression est nécessaire à une profondeur de 18 M/60 FT ou plus.
- Lors du retour en surface après une plongée avec infraction provisoire.

INTERFACE PC

Pour permettre le transfert de paramètres et le téléchargement de données, l'interface s'effectue en connectant le GEO 2 à un PC via un port USB grâce au câble spécial d'interface.

Le logiciel ainsi que le pilote USB requis figurent sur le CD Oceanlog et peuvent être téléchargés sur le site Internet OceanicWorldwide. La rubrique d'aide (HELP**) du programme sert de manuel d'utilisation et peut être imprimée pour un usage personnel.

*** Avant d'essayer de télécharger des données depuis votre GEO 2 ou d'y transférer des paramètres, veuillez consulter la section d'aide (HELP) du programme Oceanlog. Il est recommandé d'imprimer les sections de la rubrique d'aide (HELP) que vous considérez comme appropriées à vos activités d'interface.*

Le programme de transferts de paramètres (Settings Upload) du logiciel Oceanlog peut être utilisé pour définir/modifier l'heure principale, la date, les réglages du groupe Set A (alarmes), du groupe Set U (utilitaires) et les éléments du mode FREE à l'aide du même système d'interface. Les éléments relatifs au FO2 doivent être paramétrés à l'aide des boutons de commandes.

La partie Download du programme, permet de récupérer (télécharger) des données de plongée à partir du GEO 2 et de les transférer vers un PC. Ces données comprennent le numéro de la plongée, le temps d'intervalle de surface, la profondeur maximum, le temps de plongée écoulé, le statut de plongée sans décompression, la date/l'heure de début, la température la plus basse sous l'eau, le taux d'échantillonnage, le profil de plongée et les points de réglage.

Le programme Oceanlog permet également de mettre à niveau certaines versions du microprogramme du GEO 2 (logiciel du système d'exploitation). Cette opération est suivie d'une réinitialisation de toutes les données d'exploitation du GEO 2. Étant donné que ces mises à niveau requièrent une réinitialisation du GEO 2, un blocage est nécessaire durant 24 heures après les plongées.

- *Veuillez vous référer à la page 92 pour plus de détails sur le programme Oceanlog et sur l'interface PC.*

ALIMENTATION

- Pile >> 1 pile au lithium, 3 v de type CR2430.
- Durée de stockage >> jusqu'à 7 ans (si expédié d'usine en mode veille prolongée).
- Durée de vie en service >> 1 an ou 300 heures de plongée à raison de 2 plongées d'une heure par jour de plongée.
- Remplacement >> remplaçable par l'utilisateur (tous les ans de préférence).

Pile faible en surface

<= 2,75 volts (niveau de mise en garde)

- Le rétroéclairage est complètement désactivé.
- L'icône de la pile (pile ronde schématisée avec niveau apparent) s'affiche en continu (fig. 1a).
- Les fonctions montre et ordinateur de plongée restent disponibles.

<= 2,50 volts (trop faible - niveau d'alarme)

- Toutes les fonctions de l'ordinateur de plongée s'arrêtent et l'unité n'opère plus qu'en tant que montre.
- Si l'instrument est en mode ordinateur de plongée, l'icône de la pile clignote durant 5 secondes puis l'affichage repasse à l'heure de la montre avec l'icône qui clignote (fig. 2) jusqu'à ce que la pile soit changée. Si le voltage n'est pas suffisant pour effectuer une opération (< 2,35 volts). les indications CHG et BAT alternent jusqu'à ce que la pile soit changée, de même lorsque le voltage n'est plus suffisant pour maintenir le fonctionnement.




Fig. 1 - ÉCRAN PRINCIPAL
DU MODE SURFACE
(mise en garde de pile faible)



Fig. 2 - MONTRE
(alarme de pile faible)

Situation de pile faible au cours d'une plongée

$\leq 2,75$ volts (niveau de mise en garde)

- Le rétroéclairage est complètement désactivé.
- Toutes les fonctions ordinateur de plongée restent disponibles.
- L'icône de la pile ne s'affiche pas sur les écrans en mode plongée.
- L'icône de la pile (pile ronde schématisée avec niveau apparent) s'affiche en continu lors du passage en mode Surface.

$\leq 2,50$ volts (trop faible - niveau d'alarme)

- Le rétroéclairage est complètement désactivé.
- Toutes les fonctions ordinateur restent disponibles durant la plongée.
- L'icône de la pile ne s'affiche pas sur les écrans en mode plongée.
- Lors du passage en mode surface, l'icône de la pile (pile ronde schématisée sans aucun niveau apparent) se met à clignoter. Les indications CHG et BATT alternent (fig. 3) durant 5 secondes puis l'instrument repasse à l'affichage de l'heure de la montre.




Fig. 3 - ÉCRAN PRINCIPAL
DU MODE SURFACE
(alarme de pile faible durant
une plongée)

HEURE PRINCIPALE (PAR DÉFAUT) DE LA MONTRE

La sélection de l'heure principale (par défaut) est un élément du menu Set T.

L'heure de la journée et la date peuvent être définies quelle que soit l'heure par défaut sélectionnée : l'heure de votre lieu de résidence ou celle de votre lieu de déplacement.

L'heure principale est l'heure actuelle de votre lieu de résidence et est généralement sélectionnée en tant qu'heure par défaut de la montre.

La deuxième heure, définie selon un différentiel, est l'heure actuelle sur votre lieu de déplacement. En arrivant sur les lieux, vous avez la possibilité de définir la deuxième heure en tant qu'heure principale et d'en faire votre heure par défaut durant votre séjour sur place.

Si elle est activée, la fonction de double fuseau horaire (Dual Time) permet, grâce à un différentiel, d'afficher simultanément les deux heures. Ce différentiel horaire +/- se base sur l'heure définie à votre lieu de résidence. Il fonctionne en sens inverse si l'heure est définie sur votre lieu de déplacement.

Une fois que la fonction de double fuseau est réglée (selon un différentiel), elle va automatiquement adapter l'affichage en cas de modification de l'heure de la journée. Lorsque l'heure du lieu de déplacement est définie en tant qu'heure par défaut de la montre (une fois sur place), elle changera directement en cas de modification de l'heure de la journée. L'heure du lieu de résidence sera alors modifiée selon un différentiel inverse à celui associé au double fuseau horaire.



Fig. 4A - ÉCRAN PRINCIPAL DE LA MONTRE (heure du lieu de résidence par défaut)



Fig. 4B - ÉCRAN PRINCIPAL DE LA MONTRE (heure du lieu de déplacement par défaut, double fuseau horaire activé)

MENU MONTRE

- > ALT <
- > DUAL TIME <
- > CDT <
- > CHRONO <
- > DAILY ALARM <
- > SET T <

HEURE PRINCIPALE (par défaut) : paramètres affichés (fig. 4A/B)

- > Icône d'alarme (en forme de cône) si l'alarme journalière est réglée sur on
- > Double fuseau horaire (h:min) avec icône DUAL si fonction réglée sur on
- > Heure principale (par défaut en h:min_sec) avec icône AM (ou PM)
- > Icône de l'heure du lieu de déplacement (flèche pointant vers le haut) qui signifie qu'elle est sélectionnée en tant qu'heure principale. Pas d'affichage si l'heure du lieu de résidence est l'heure principale.
- > Indication du jour de la semaine (MON, TUE, etc.)
- > Icône de la pile si celle-ci est faible
- > Indication TLBG le cas échéant après des plongées en mode NORM/FREE
- A (< 2 sec) pour accéder au menu montre qui affiche la première sélection, l'écran secondaire ALT de la montre.
- M (< 2 sec) pour accéder au menu montre qui affiche la dernière sélection, Set T.
- M (2 sec) pour accéder au menu principal surface du mode NORM.
- S (< 2 sec) pour arrêter l'alarme journalière.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

MENU MONTRE

- A (< 2 sec) pour avancer dans les sélections, l'une après l'autre.
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les sélections (8 par seconde).
- S (< 2 sec) pour accéder à la sélection affichée.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les sélections, l'une après l'autre.
- M (2 sec à tout moment) pour revenir à l'écran principal.
- Si aucune action sur les boutons (2 min), retour à l'écran principal.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

ÉCRAN SECONDAIRE ALT DU MODE MONTRE :

paramètres affichés (fig. 5)

- > Date sous la forme mois.jour (ou jour.mois)
- > Température avec icône ° et indication F (ou C)
- > Indication d'altitude EL2 (à EL7). N'apparaît pas si vous vous trouvez au niveau de la mer
- A (< 2 sec) pour passer à l'écran d'accès au double fuseau horaire.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran principal de la montre.

DOUBLE FUSEAU HORAIRE

Cette sélection permet d'ajouter ou de supprimer l'affichage d'une seconde heure (celle de votre lieu de déplacement) sur l'écran principal de la montre (voir fig. 4).

- > ON permet de l'ajouter (de l'afficher) et OFF permet de la supprimer.

Écran d'accès au double fuseau horaire : paramètres affichés (fig. 6)

- > Icône DUAL
- > Indications SHO, dUAL, et TIME
- S (< 2 sec) pour accéder à l'affichage d'un double fuseau horaire.
- A (< 2 sec) pour passer à l'écran d'accès au minuteur de compte à rebours.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran secondaire ALT de la montre.




Fig. 5 - ÉCRAN SECONDAIRE ALT DE LA MONTRE (date sous la forme mois.jour)



Fig. 6 - ÉCRAN D'ACCÈS AU DOUBLE FUSEAU HORAIRE



Fig. 7 - AFFICHAGE D'UN DOUBLE FUSEAU HORAIRE (à afficher sur écran principal)

Affichage d'un double fuseau horaire : paramètres indiqués (fig. 7)

- > Icône DUAL
- > Heure du second fuseau horaire (h:min) si définie par un différentiel (élément du menu Set T) ou 3 tirets (- : - -) si pas définie
- > Indication ADD -
- > Indication de point de réglage* ON (ou OFF) qui clignote
 - A (< 2 sec) pour passer* de ON à OFF.
 - S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage et revenir à l'écran d'accès.
 - S (2 sec) pour revenir à l'écran d'accès si aucune modification.

*OFF seulement sans possibilité de passer de l'un à l'autre si aucun différentiel n'a été défini.

Minuteur de compte à rebours (CDT)

Cette sélection permet l'accès à un minuteur de compte à rebours utilisable en mode montre. Lors de l'accès à l'un des modes ordinateur de plongée, le fonctionnement du minuteur de compte à rebours de la montre sera stoppé et il sera réinitialisé sur le réglage précédent.

- > *Le mode Free dispose d'un minuteur de compte à rebours (min:sec) séparé.*

Écran d'accès au minuteur de compte à rebours :

paramètres affichés (fig. 8)

- > Indications Cdt et WATCH
- S (< 2 sec) pour accéder à l'état du minuteur de compte à rebours.
- A (< 2 sec) pour passer à l'écran d'accès au chrono.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au double fuseau horaire.




Fig. 8 - ÉCRAN D'ACCÈS AU MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS

État du minuteur de compte à rebours : paramètres affichés (fig. 9)

- > Minuteur de compte à rebours (h:min) avec ON si en cours, ou 0:00 avec OFF si le décompte est terminé, ou compte à rebours précédemment défini avec OFF
- > Indication CDT - OFF (ou ON)
- A (< 2 sec) pour avancer dans les sélections ON, OFF et SET.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les sélections.
- S (< 2 sec) pour enregistrer la sélection.
 - >> Si OFF ou ON est sélectionné, retour à l'écran d'accès.
 - >> Si SET est sélectionné, accès à l'écran de réglage du minuteur de compte à rebours.

Réglage du minuteur de compte à rebours : paramètres affichés (fig. 10)

- > Indications SET et CDT - OFF
- > Minuteur de compte à rebours (h:min) avec chiffres des heures qui clignotent
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage de l'heure à la vitesse de 8 par seconde de 0: à 23: par incréments de 1: (h).
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage de l'heure et faire clignoter les chiffres des minutes.



Fig. 9 - ÉTAT DU MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS



Fig. 10 - RÉGLAGE DU MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS




Fig. 11 - ÉTAT DU MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS (après réglage)

- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage des minutes à la vitesse de 8 par seconde de :00 à :59 par incréments de :01 (min).
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage du minuteur de compte à rebours et revenir à l'écran d'état avec l'indication SEt qui clignote (fig 11).

- > Sélectionner ON va permettre de démarrer le compte à rebours et de revenir à l'écran d'accès.
- > Sélectionner OFF va permettre d'enregistrer le point de réglage et de revenir à l'écran d'accès.




Fig. 12 - ÉCRAN PRINCIPAL DE LA MONTRE (pendant l'alarme du minuteur de compte à rebours)

Le compte à rebours va s'effectuer en arrière-plan, en mode montre, jusqu'à ce qu'il arrive à 0:00, qu'il soit réglé sur OFF, qu'on accède au mode ordinateur de plongée ou qu'une plongée commence. Le compte à rebours s'arrêtera alors et passera en position OFF.

Lorsqu'un compte à rebours défini arrive à 0:00, le signal sonore d'alarme se déclenche tandis que l'indication CDT se met à clignoter sur l'écran d'heure principale de la montre (fig. 12).

CHRONOGRAPHE

Le chronographe est un chronomètre/minuteur utilisable en mode montre.

Pendant que le chronographe est en fonction, il reste affiché jusqu'à ce que l'on accède à un autre écran. Il continuera alors à fonctionner en arrière-plan en surface.

Lors de l'activation du mode plongée, le fonctionnement du chronographe sera stoppé et il sera réinitialisé sur 0:00:00_00.

Écran d'accès au chronographe : paramètres affichés (fig. 13)

> Indications Chro et WATCH

- S (< 2 sec) pour accéder à l'état du chronographe.
- A (< 2 sec) pour passer à l'écran d'accès à l'alarme journalière.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au minuteur de compte à rebours.

État du chronographe : paramètres affichés (fig. 14)

> Indications LAP1 (ou 2 à 9) et CHR

> Temps écoulé (si précédemment démarré) ou 0:00:00_00 (h:min:sec 100^e de seconde), qui clignotent

- S'il est arrêté, S (< 2 sec) pour démarrer le minuteur qui comptera de 0:00:00_00 à 9:59:59_99 maxi par incréments de 0,01 sec. Une fois les 4,99 premières secondes écoulées, les chiffres des centièmes de secondes affichent deux tirets.



Fig. 13 - ÉCRAN D'ACCÈS AU CHRONO



Fig. 14 - ÉTAT DU CHRONO (temps intermédiaire Lap 2 en cours)




Fig. 15 - ÉCRAN D'ACCÈS À L'ALARME JOURNALIÈRE

- S (< 2 sec) pour enregistrer ce temps intermédiaire et afficher le suivant (jusqu'à 9 puis redémarrage à 1), le minuteur continue à tourner.
- A (< 2 sec) pour arrêter le minuteur, rappeler Lap 1 et afficher son temps. Répétez l'opération pour rappeler les autres temps intermédiaires.
- A (2 sec) pour réinitialiser le minuteur à 0:00:00_00.
- S (2 sec) pour sortir et revenir à l'écran d'accès au chronographe.

ALARME JOURNALIÈRE

Lorsqu'elle est réglée sur ON, l'alarme journalière

- > se synchronisera avec l'heure de la montre par défaut sélectionnée
- > fera retentir un signal sonore tous les jours à l'heure définie
- > ne fera pas retentir le signal sonore lors d'une utilisation en modes ordinateur de plongée
- > fonctionnera en arrière-plan jusqu'à ce qu'elle soit réglée sur Off

Écran d'accès à l'alarme journalière : paramètres affichés (fig. 15)

- > Indications AL et DAILY avec icône d'alarme (en forme de cône)
- S (< 2 sec) pour accéder à l'état du chronographe.
- A (< 2 sec) pour passer à l'écran d'accès à l'alarme journalière.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au minuteur de compte à rebours.

État de l'alarme journalière : paramètres affichés (fig. 16)

- > Icône d'alarme (cône)
- > Heure définie pour l'alarme (h:min) avec icône AM (ou PM) si format 12 heures
- > Indication AL -
- > Indication ON (ou OFF) clignotante



Fig. 16 - ÉTAT DE L'ALARME JOURNALIÈRE (lors de l'accès)

- A (< 2 sec) pour avancer dans les sélections ON, OFF et SET (fig. 17).
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les sélections.
- S (< 2 sec) pour enregistrer la sélection.
- Si OFF ou ON est sélectionné, S (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au réglage de l'alarme journalière.
- Si SET est sélectionné, S (< 2 sec) pour accéder à l'écran de réglage.

Réglage de l'alarme journalière : paramètres affichés (fig. 18)

- > Indications SET et AL avec icône d'alarme
- > Heure de l'alarme (h:min), chiffres de l'heure qui clignotent avec icône AM (ou PM) si format 12 heures, pas d'icône si format 24heures
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage de l'heure à la vitesse de 8 par seconde de 0: à 23: par incréments de 1: (h).
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage de l'heure, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre
- S (< 2 sec) pour enregistrer l'heure et faire clignoter les chiffres des minutes.
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage des minutes à la vitesse de 8 par seconde de :0 à :59 par incréments de :01 (min).
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage des minutes, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.




Fig. 17 - ÉTAT DE L'ALARME JOURNALIÈRE
(pour accéder à Set)




Fig. 18 - RÉGLAGE DE L'ALARME JOURNALIÈRE



Fig. 19 - ÉTAT DE L'ALARME
JOURNALIÈRE
(réglée, prête)

- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage de l'alarme et revenir à l'écran d'état de l'alarme journalière avec OFF qui clignote (fig 19).

Pour activer la fonction d'alarme :

- A (< 2 sec) pour avancer dans les sélections (OFF, ON et SET) et se positionner sur ON.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les sélections.
- S (< 2 sec) pour enregistrer la sélection ON* et revenir à l'écran d'accès au réglage de l'alarme journalière.

**Sélectionner et enregistrer OFF va permettre de sauvegarder le point de réglage et de revenir à l'écran d'accès. On pourra ensuite passer sur On le moment venu.*

MENU SET T (RÉGLAGE DES ÉLÉMENTS DE TEMPS)

Séquence >> Écran d'accès >> Format de la date >> Format de l'heure >> Heure par défaut >> Double fuseau horaire >> Heure de la journée >> Date

Les réglages restent tels que définis jusqu'à ce qu'on les modifie.

Écran d'accès au menu Set T : paramètres affichés (fig. 20)

> Indications SET et T




Fig. 20 - ÉCRAN D'ACCÈS
AU MENU SET T

- S (< 2 sec) pour accéder au réglage du format de la date.
- A (< 2 sec) pour passer à l'écran d'heure principale de la montre.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès à l'alarme journalière.

Réglage du format de la date : paramètres affichés (fig. 21)

La fonction de format de la date permet de déterminer l'emplacement du chiffre correspondant au mois (M) par rapport au chiffre correspondant au jour (D), à droite ou à gauche.

- > Indication SEt
- > Indications du point de réglage M - D (or D - M) qui clignotent
- A (< 2 sec) pour passer d'un point de réglage à l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage du format de l'heure.
- S (2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au menu Set T.




Fig. 21 - RÉGLAGE DU
FORMAT DE LA DATE

Réglage du format de l'heure : paramètres affichés (fig. 22)

Le format de l'heure permet de définir la plage horaire à afficher dans le cadre de l'heure de la journée : 1 à 12 (AM ou PM) ou 1 à 24.

- > Indications SEt et HR -
- > Indication de point de réglage 12 (ou 24) qui clignote
- A (< 2 sec) pour passer d'un point de réglage à l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage de l'heure par défaut de la montre.
- S (2 sec) pour revenir au réglage du format de la date.




Fig. 22 - RÉGLAGE DU
FORMAT DE L'HEURE



Fig. 23A - SÉLECTIONNER
HOME
(en tant qu'heure par défaut
de la montre)

Sélection de l'heure par défaut : paramètres affichés (fig. 23A/B)

Cette fonction permet de déterminer, entre l'heure du lieu de résidence ou celle du lieu de déplacement**, l'heure principale (par défaut) à afficher sur la montre (au centre de l'écran principal)*.

**La deuxième heure s'affichera (en haut de l'écran d'heure de la montre) si un double fuseau horaire a été défini (par différentiel) et si l'option de double affichage est réglée sur On.*

- > Indications SEt et dFLt
- > Indication HOME (ou AWAY*) qui clignote

***On utilise la flèche pointant vers le haut (en mode montre uniquement) pour indiquer que l'heure du lieu de déplacement est sélectionnée en tant qu'heure par défaut de la montre (au centre de l'écran).*

- A (< 2 sec) pour passer de HOME à AWAY.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage du différentiel associé au deuxième fuseau horaire.
- S (2 sec) pour revenir au réglage du format de l'heure.

HOME est l'heure de votre lieu de résidence, de votre lieu de travail, du lieu où vous passez le plus de temps.

AWAY est l'heure définie pour un lieu de déplacement.

DEFAULT est l'heure que vous choisissez pour être l'heure locale principale de la montre (Home ou Away).

DUAL est l'heure en vigueur sur l'autre lieu (Away ou Home).



Fig. 23B - SÉLECTIONNER
AWAY
(en tant qu'heure par défaut
de la montre)

Réglage d'un différentiel associé à un second fuseau horaire

horaire : paramètres affichés (fig. 24)

Cette fonction vous permet de régler un différentiel horaire numérique allant de - 23 à 0 et jusqu'à + 23 (heures).

Elle fournit une seconde indication horaire égale à l'heure par défaut de la montre +/- le nombre d'heures sélectionné.

- > Indications SET et HR
- > Indication OFF ou chiffres numériques du différentiel avec icône + (ou -) qui clignotent
- > Icône de l'heure du lieu de déplacement (flèche pointant vers le haut) si celle-ci est l'heure par défaut de la montre, pas d'icône si l'heure par défaut est celle de votre lieu de résidence
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage à la vitesse de 8 par seconde de - 23 à 0 et jusqu'à + 23, par incréments de 1 (heure).
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage du différentiel et revenir au menu de réglage de l'heure.

Exemple (fig. 25) :

-> L'heure de la montre affiche 3:02 PM.

-> Le différentiel associé au deuxième fuseau horaire est réglé sur + 2 heures.

-> Le second affichage de l'heure apparaît sous la forme 5:02.




Fig. 24 - RÉGLAGE D'UN DOUBLE FUSEAU HORAIRE (par différentiel)



Fig. 25 - HEURE DE LA MONTRE (double fuseau horaire défini et activé)



Fig. 26A - RÉGLAGE DE
L'HEURE
(sur votre lieu de résidence)

indique que l'heure du
lieu de déplacement
est l'heure par défaut



Fig. 26B - RÉGLAGE DE
L'HEURE
(sur votre lieu de
déplacement)

Réglage de l'heure de la journée : paramètres affichés (fig. 26A/B)

Ce réglage modifie directement l'heure de la journée sélectionnée en tant qu'heure de la montre par défaut, qu'il s'agisse de l'heure du lieu de résidence ou du lieu de déplacement. L'autre heure sera modifiée selon le différentiel associé au deuxième fuseau horaire.

- > Indication SEt
- > Heure de la journée (h:min), chiffres de l'heure qui clignotent avec icône AM (ou PM) si format 12 heures, pas d'icône si format 24 heures
- > Icône de l'heure du lieu de déplacement (flèche pointant vers le haut) si celle-ci est l'heure par défaut de la montre
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage de l'heure à la vitesse de 8 par seconde de 12: AM à 11: PM, ou de 0: à 23: si format 24 heures, par incréments de 1: (h).
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage de l'heure et faire clignoter les chiffres des minutes.
- S (2 sec) pour revenir au réglage du différentiel associé au deuxième fuseau horaire.
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage des minutes à la vitesse de 8 par seconde de :00: à :59 par incréments de :01 (min).
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.

- S (< 2 sec) pour enregistrer les paramètres définis et accéder au réglage de la date.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de l'heure.

Réglage de la date : paramètres affichés (fig. 27)

La séquence à respecter pour régler la date est Année puis Mois puis Jour, quel que soit le format de date choisi.

- > Chiffres mois.jour (ou jour.mois)
- > Chiffres de l'année qui clignotent
- > Indication M - D (ou D - M) qui se rapportent aux chiffres inscrits sur la ligne du haut
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage de l'année à la vitesse de 8 par seconde de 2009 à 2052, par incréments de 1.
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage de l'année et faire clignoter les chiffres du mois.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de l'heure.
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage du mois à la vitesse de 8 par seconde de 1 à 12 par incréments de 1.
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.



Fig. 27 - RÉGLAGE DE LA DATE

- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage du mois et faire clignoter les chiffres du jour.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de l'année
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage du jour à la vitesse de 8 par seconde de 1 à 31 (maxi), par incréments de 1.
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre
- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage de la date et revenir à l'écran d'accès au menu Set T.
- S (2 sec) pour revenir au réglage du mois.

MODES DE FONCTIONNEMENT DE L'ORDINATEUR DE PLONGÉE

Mode NORM >> pour des activités de plongée en scaphandre autonome à l'air et au Nitrox avec 1 ou 2 mélanges gazeux

Mode GAUG >> pour les activités de plongée en scaphandre autonome

Mode FREE >> pour des activités de plongée en apnée avec indication de la profondeur et du temps

Si aucune plongée n'a été effectuée au cours des 24 heures écoulées, NORM est le mode par défaut lors de l'accès à partir du mode montre. On accède aux autres modes grâce au menu surface.


Lors d'une utilisation en modes surface, l'instrument va passer sur le mode de plongée sélectionné lors d'une descente à 1,5 M (5 FT) durant 5 secondes.

Il repassera du mode plongée au mode surface en cas de remontée à 0,6 M (2 FT) durant 1 seconde.

Durant les 10 premières minutes qui suivent une plongée en mode NORM/GAUG ou durant une minute après une plongée en mode FREE, l'écran principal du mode plongée va rester actif et afficher la profondeur maximum, le temps de plongée écoulé et l'intervalle de surface à la place de la profondeur actuelle.

- Durant les 10 premières minutes qui suivent une plongée (ou durant une minute), les écrans secondaires du mode plongée peuvent être consultés.
- Une descente dans les 10 minutes qui suivent une remontée en surface après une plongée en mode NORM/GAUG, ou dans la minute qui suit la remontée en surface après une plongée en mode FREE, est considérée comme une continuation de la première plongée.
- Après qu'un intervalle de 10 minutes (ou 1 minute) se soit écoulé, l'écran principal surface classique va s'afficher et vous donner accès aux sélections du menu surface. Toute descente est alors considérée comme une nouvelle plongée.

ACCÈS AU MODE ORDINATEUR DE PLONGÉE



MENU/MODES SURFACE NORM




Fig. 28 - ÉCRAN PRINCIPAL DU MODE SURFACE NORM (aucune plongée effectuée jusque là)

L'heure de la journée n'affiche pas les secondes en modes plongée.



Fig. 29 - ÉCRAN PRINCIPAL DU MODE SURFACE NORM (> 10 min après la plongée 2)

ÉCRAN PRINCIPAL DU MODE SURFACE NORM : paramètres affichés (fig. 28)

- > Temps (h:min) d'intervalle de surface avec icône SURF. Si aucune plongée n'a été effectuée, affichage du temps écoulé depuis l'activation
- > Heure de la journée (h:min) avec icône AM ou PM si format 12 heures. Pas d'icône si format 24 heures
- > Indication NOR
- > Icône DIVE avec numéro de la plongée, jusqu'à 24 sur cette période d'activation (0 si aucune plongée n'a encore été réalisée)
- > Icône NX si le FO2 est réglé sur Nitrox
- > Icône (PZ+) si cet algorithme est sélectionné. Pas d'icône si DSAT est sélectionné
- > Icône CF si le facteur de prudence est réglé sur On
- > Icône du mélange gazeux 1, par défaut en mode surface
- > Graphique de charge des tissus avec icône TLBG, le cas échéant après une plongée en mode NORM ou FREE
- > Icône de la pile si le voltage est faible
- A (< 2 sec) pour accéder à l'écran secondaire ALT 1
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les éléments de menu.
- M (< 2 sec) pour accéder au numéro de série.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Lors du retour en surface après une plongée, l'écran principal du mode plongée restera affiché durant les 10 premières minutes avec l'intervalle de surface à la place de la profondeur, après quoi, l'écran principal post-plongée du mode surface s'affichera (fig. 29).

ÉCRAN SECONDAIRE ALT 1 DU MODE SURFACE NORM :

paramètres affichés (fig. 30)

- > Intervalle de surface* (h:min) avec icône SURF, par rapport à la dernière plongée
- > Indication LAST signifiant que les données sont celles de la plongée précédemment effectuée en mode NORM
- > Profondeur maximum* de la plongée précédemment effectuée en mode NORM avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée écoulé* (jusqu'à 999 min) avec icônes DIVE et min

* tirets si aucune plongée effectuée précédemment

- A (< 2 sec) pour accéder à l'écran complémentaire ALT 2
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les éléments de menu.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran principal.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DU MODE SURFACE NORM :

paramètres affichés (fig. 31)

- > Température avec icône ° et indication F (ou C)
- > Indication d'altitude si niveau d'élévation EL2 (à EL7).
N'apparaît pas si vous vous trouvez au niveau de la mer
- A (< 2 sec) pour accéder à l'écran complémentaire ALT 3 (si une plongée au Nitrox a été effectuée, passage à la fonction Fly/Sat si ce n'est pas le cas).
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les éléments de menu.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran secondaire ALT 1
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.



Fig. 30 - ÉCRAN SECONDAIRE ALT 1 DU MODE SURFACE NORM (données de la dernière plongée)




Fig. 31 - ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DU MODE SURFACE NORM




Fig. 32 - ÉCRAN
COMPLÉMENTAIRE ALT 3
DU MODE SURFACE NORM
(uniquement si Nitrox)

ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 3 DU MODE SURFACE

NORM : paramètres affichés (fig. 32)

- > O₂ actuel (%) avec icône O₂SAT
- > Valeur définie pour l'alarme PO₂ (ATA) avec icônes PO₂ et MAX
- > FO₂ défini pour le mélange gazeux 1 avec icône FO₂
- > Icône NX si le FO₂ est réglé sur Nitrox
- > Icône (PZ+) si cet algorithme est sélectionné. Pas d'icône si DSAT est sélectionné
- > Icône CF si le facteur de prudence est réglé sur On
- > Icône du mélange gazeux 1, par défaut en surface
- A (< 2 sec) pour accéder à la fonction Fly/Sat de temps d'interdiction de vol/de désaturation.
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les éléments de menu.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran complémentaire ALT 2
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

TEMPS D'INTERDICTION DE VOL/DE DÉSATURATION

La fonction de temps d'interdiction de vol (FLY) est un compte à rebours allant de 23:50 à 0:00 (h:min), qui commence 10 minutes après le retour en surface (plongée en mode NORM, GAUG ou FREE).

La fonction de temps de désaturation (SAT) est également un compte à rebours qui fournit un calcul du temps nécessaire à la désaturation des tissus, au niveau de la mer, en prenant en compte les paramètres du facteur de prudence. Le compte à rebours va de 23 à 10 (h uniquement) puis de 09:59 à 0:00 (h:min), et se déclenche également 10 minutes après le retour en surface (plongée en mode NORM ou FREE).

Lorsque le décompte de la fonction SAT arrive à 0:00, généralement avant le décompte FLY, il reste affiché jusqu'à ce que le compte à rebours FLY atteigne lui aussi 0:00.

- > Lorsque l'on accède à d'autres écrans, les comptes à rebours des fonctions FLY et SAT continuent à tourner en arrière-plan.
- > L'indication de temps de désaturation ne s'affiche pas après une plongée en infraction ou en mode Gauge.
- > La désaturation nécessitant plus de 24 heures va afficher 24 jusqu'à ce qu'elle descende à 23 (h).
- > Dans l'éventualité où il reste encore du temps de désaturation au bout de 24 heures, le temps restant sera effacé.

INTERDICTION DE VOL/DÉSATURATION : paramètres affichés (fig. 33A, B)

- > Indication FLY avec temps restant (h:min), - : - - si aucune plongée effectuée
- > Indication SAT avec temps de désaturation restant (h:min), - : - - si aucune plongée effectuée, 0:00 si le temps est écoulé
- A (< 2 sec) pour accéder au mode Plan.
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les éléments de menu.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran complémentaire ALT 3 (si Nitrox) ou ALT 2 (si ce n'est pas le cas).
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.



Fig. 33A - ÉCRAN
INTERDICTION DE VOL/
DÉSATURATION
(aucune plongée effectuée
jusque là)



Fig. 33B - ÉCRAN
INTERDICTION DE VOL/
DÉSATURATION
(10 min après la plongée)




Fig. 34A - ÉCRAN D'ACCÈS
AU MODE PLAN
(mélange gazeux 1 réglé
sur Air)




Fig. 34B - ÉCRAN D'ACCÈS
AU MODE PLAN
(mélange gazeux 1 réglé sur
Nitrox)

MODE PLAN (NORM)

Les limites de temps de plongée sans décompression en mode Plan (NDL/OTL) sont basées sur :

- > l'algorithme sélectionné (DSAT ou PZ+)
- > le FO2 défini (pour le mélange gazeux 1 uniquement, par défaut en mode Plan)
- > le réglage du facteur de prudence (Off ou On*)
- > l'azote ou l'oxygène résiduels des plongées précédentes (NORM ou FREE)

**Lorsque le facteur de prudence est réglé sur On, les temps de plongée sont réduits aux valeurs correspondant à l'altitude supérieure de 915 mètres (3 000 pieds). Reportez-vous aux tableaux en fin de manuel.*

Écran d'accès au mode Plan : paramètres affichés (fig. 34A, B)

- > Indication PLAN
- > Valeur définie pour l'alarme PO2 (ATA) avec icône PO2, pas d'affichage si Air
- > Réglage de FO2 pour le mélange gazeux 1, indication Air ou valeur numérique (21 à 100), avec icônes du mélange gazeux 1 et FO2
- > Icône NX si le FO2 est réglé sur Nitrox
- > Icône (PZ+) si cet algorithme est sélectionné. Pas d'icône si DSAT est sélectionné
- > Icône CF si le facteur de prudence est réglé sur On
- > Icône du mélange gazeux 1, par défaut en mode Plan
- A (< 2 sec) pour accéder au mode Log.
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les éléments de menu.
- M (< 2 sec) pour revenir à la fonction FLY/SAT.
- S (< 2 sec) pour accéder à la fonction PDPS.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

PDPS (Séquence de planification pré-plongée)

La fonction PDPS affiche la profondeur et les temps de plongée sans décompression autorisés (jusqu'à 999 minutes), les NDL (limites basées sur l'azote) si l'azote commande la plongée ou les OTL (limites basées sur l'oxygène) si c'est l'oxygène qui la contrôle.

Les écrans PDPS défilent en séquence et affichent les profondeurs de 9 à 57 M° (30 à 190 FT) ainsi que les temps planifiés* basés sur les profils précédents d'une série de plongées successives, en prenant en compte les vitesses de descente et de remontée de 18 MPM (60 FPM).

**Si moins d'une minute est disponible, des tirets s'afficheront à la place du temps et les valeurs de profondeur vont clignoter.*

Séquence de planification pré-plongée

(PDPS) : paramètres affichés (fig. 35A, B)

- > Valeur de profondeur planifiée avec icône FT (ou M)
- > Temps de plongée autorisé avec icônes NDC (ou O2) et min
- > Profondeur maximum autorisée pour la valeur d'alarme PO2 définie avec icônes MAX et FT (ou M). Pas d'affichage si FO2 réglé sur Air
- > Réglage de FO2 pour le mélange gazeux 1, indication Air ou valeur numérique (21 à 100), avec icône FO2
- > Icônes NX, (PZ+), CF, si applicables.
- > Icône du mélange gazeux 1, par défaut en mode Plan
- A (< 2 sec) pour avancer dans les écrans PDPS.
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les écrans PDPS à la vitesse de 8 par seconde de 9 à 57 M (30 à 190 FT) par incréments de 3 M (10 FT).




Fig. 35A - SÉQUENCE DE PLANIFICATION PRÉ-PLONGÉE (plongée contrôlée par l'azote)




Fig. 35B - SÉQUENCE DE PLANIFICATION PRÉ-PLONGÉE (plongée contrôlée par l'oxygène)

- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les écrans PDPS.
- S (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès après le dernier affichage.
- S (2 sec) pour revenir à l'écran d'accès.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

MODE LOG (NORM/GAUG)

Les informations relatives aux 24 dernières plongées en mode NORM et/ou GAUG** sont enregistrées pour consultation.

- > Au-delà de 24 plongées, la plus récente est enregistrée et la plus ancienne est supprimée.
- > Les plongées sont numérotées de 1 à 24 à chaque fois que le mode de plongée NORM (ou GAUG) est activé. Après que la période post-plongée de 24 heures se soit écoulée et que l'unité se soit éteinte, la première plongée de la période d'utilisation suivante portera le numéro 1.
- > Dans l'éventualité où un temps de plongée écoulé (EDT) excède 599 (min), les données à l'intervalle 599 seront enregistrées en mémoire dès que l'instrument fera surface.

***Les informations relatives aux plongées en mode FREE sont uniquement disponibles par téléchargement grâce à l'interface PC OceanLog.*

Séquence mode Log >> Écran d'accès >> Prévisualisation >> Écran de données 1 >> Écran de données 2 >> Écran de données 3



Écran d'accès au mode Log : paramètres affichés (fig. 36)

- > Icône du mode Log (livre)
- > Indications NOR - GAU
- A (< 2 sec) pour afficher l'écran d'accès au menu Set F.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au mode Plan.
- S (< 2 sec) pour accéder à la prévisualisation du mode Log.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Fig. 36 - ÉCRAN D'ACCÈS
AU MODE LOG

Prévisualisation du mode Log : paramètres affichés (fig. 37)

- > Icône du mode Log (livre)
- > Date à laquelle la plongée a été effectuée (mois.jour ou jour. mois). Vierge si rien n'a été enregistré
- > Heure de début de la plongée (h:min) avec icône AM (ou PM) si format 12 heures, pas d'icône si format 24 heures, ou indication NONE
- > Indication NOR (ou GAU ou VIO ou YET -)
- > Numéro de la plongée (1 à 24 ou 0 si aucune plongée réalisée) avec icône DIVE
- > Icônes NX, (PZ+), CF, DS, si applicables.
- A (< 2 sec) pour avancer dans les écrans de prévisualisation du plus récent au plus ancien.
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les écrans de prévisualisation du plus récent au plus ancien à la vitesse de 8 par seconde.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les écrans de prévisualisation en sens inverse.
- S (< 2 sec) pour accéder au premier écran de données mémoire correspondant à la plongée affichée.
- S (2 sec) pour revenir à l'écran d'accès.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Premier écran de données mémoire : paramètres affichés

(Fig. 38A, B)

- > Icône du mode Log (livre)
- > Intervalle de surface pré-plongée (h:min), - : - - si pas de plongée précédente durant cette période d'activation, avec icône SURF
- > Temps total de remontée (min) avec icônes TAT et min, si plongée avec décompression




Fig. 37 - PRÉVISUALISATION
DU MODE LOG
(après la plongée 1 en mode
NORM)




Fig. 38A - PREMIER ÉCRAN
DE DONNÉES MÉMOIRE




Fig. 38B - PREMIER ÉCRAN DE DONNÉES MÉMOIRE (décompression durant la plongée)

- > Profondeur maximum avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée écoulé avec icônes DIVE et min
- > Graphique de charge des tissus avec le segment montrant l'accumulation maximum qui clignote. Les autres segments, fixes, donnent l'accumulation en fin de plongée. Tous les segments clignotent en cas d'infraction différée. Pas de graphique de charge des tissus si mode Gauge.
- > VARI, vitesse de remontée maximum maintenue pendant 4 sec
- > Icônes NX, (PZ+), CF, DS, si applicables.
 - S (< 2 sec) pour accéder au deuxième écran de données mémoire de cette plongée.
 - S (2 sec) pour revenir à l'écran de prévisualisation.
 - L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Deuxième écran de données mémoire : paramètres affichés (fig. 39)



Fig. 39 - DEUXIÈME ÉCRAN DE DONNÉES MÉMOIRE

- > Icône du mode Log (livre)
- > Température (minimum pour cette plongée) avec icône ° et indication F (ou C)
- > Indication SEA (ou EL2 à EL7) signalant l'altitude à laquelle la plongée a été effectuée
 - S (< 2 sec) pour accéder au troisième écran de données mémoire de cette plongée ou revenir à l'écran de prévisualisation en cas de plongée en mode GAUG.
 - S (2 sec) pour revenir au premier écran de données mémoire.
 - L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Troisième écran de données mémoire : paramètres affichés (fig. 40)

- > Icône du mode Log (livre)
- > % d'O₂ à la fin de la plongée, 2 tirets si infraction avec limitation au mode profondimètre, avec icônes O₂SAT
- > Plus haut niveau de PO₂ (ATA) atteint durant cette plongée avec icônes PO₂ et MAX
- > Point de réglage de FO₂ (ou indication Air) relatif au mélange gazeux en service en fin de plongée, avec icône FO₂
- > Icône du mélange gazeux 1 (ou 2), celui qui était en service quand la plongée s'est terminée
- > Icônes NX, (PZ+) si applicables
- S (< 2 sec) pour revenir à l'écran de prévisualisation.
- S (2 sec) pour revenir au deuxième écran de données mémoire.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.




Fig. 40 - TROISIÈME ÉCRAN DE DONNÉES MÉMOIRE

MENU SET F (REGLAGE DU FO₂ EN MODE NORM)

Séquence >> FO₂ mélange gazeux 1 >> FO₂ mélange gazeux 2 >> 50 % par défaut

Lorsque la fonction FO₂ 50 % par défaut est réglée sur Off, le FO₂ restera défini sur le dernier point de réglage FO₂ du mélange gazeux 1 pour cette période d'activation.

Lorsque la fonction FO₂ 50 % par défaut est réglée sur On et que le FO₂ pour le mélange gazeux 1 est réglé sur une valeur numérique, le FO₂ pour le mélange gazeux 1 affichera 50, 10 minutes après avoir fait surface après cette plongée. Les plongées suivantes seront basées sur des calculs d'O₂ à 50 % pour l'oxygène et à 21 % pour l'azote (79% d'azote) à moins que le FO₂ pour le mélange gazeux 1 ne soit défini avant la plongée.

Le FO₂ pour le mélange gazeux 1 continuera à se réinitialiser sur le FO₂ 50 % par défaut après les plongées successives suivantes jusqu'à ce que 24 heures se soient écoulées après la dernière plongée ou jusqu'à ce que la fonction FO₂ 50 % par défaut soit réglée sur Off.

FO2 réglé sur Air

Le réglage FO2 du mélange gazeux 1 par défaut pour chaque nouvelle période d'activation sera Air.

Quand le FO2 du mélange gazeux 1 est réglé sur Air :

- > les calculs sont les mêmes que lorsque le FO2 est réglé sur 21 %.
- > il restera réglé sur Air tant qu'on ne lui aura pas attribué une valeur numérique de FO2 (21 à 100 %).
- > les données d'O2 (PO2, % d'O2) ne s'afficheront à aucun moment durant la plongée, en surface ou durant la séquence de planification pré-plongée.
- > La profondeur maximum d'utilisation (MOD) n'apparaîtra pas sur l'écran de réglage du FO2.
- > en interne, l'unité gardera trace des données d'O2 au cas où le FO2 du mélange gazeux 1 soit réglé ultérieurement sur Nitrox pour des plongées successives.

FO2 réglé sur Nitrox

Lorsque le FO2 pour l'un ou l'autre des mélanges gazeux comporte une valeur numérique (21 à 100 %), la plongée est considérée comme étant au Nitrox et l'icône NX va s'afficher.

- > L'option Air ne s'affichera pas en tant que possibilité de réglage FO2 pour le mélange gazeux 1 avant que 24 heures se soient écoulées après la dernière plongée.
- > Il n'existe aucune restrictions en termes de réglages des valeurs FO2 pour les mélanges gazeux 1 et 2.

Écran d'accès au menu Set F : paramètres affichés (fig. 41)

- > Indications SEt et F
- A (< 2 sec) pour passer à l'écran d'accès au menu Set A.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au mode Log.
- S (< 2 sec) pour accéder au réglage du FO2 pour le mélange gazeux 1.

Réglage FO2 du mélange gazeux 1 : paramètres affichés (fig. 42)

- > Indication SEt si Air, ou profondeur maximum autorisée pour l'alarme PO2 définie avec icônes FT (ou M) et NX si Nitrox
- > Icône mélange gazeux 1 (bloc)
- > Valeur définie pour l'alarme PO2 (ATA) avec icône PO2 et MAX. Pas d'affichage si Air
- > Indication Air, ou valeur numérique de réglage du FO2 si Nitrox, clignotantes, avec icône FO2
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage à la vitesse de 8 par seconde en partant de Air (défaut) et en allant vers 21 à 100 (%), par incréments de 1 %.
 - > Le défilement s'arrêtera lorsque l'on relâchera le bouton A, ou marquera une pause à 32, 50 et 80 % (même si A est maintenu enfoncé). Appuyer sur A et le maintenir enfoncé à nouveau permet de reprendre le défilement jusqu'à 100, puis de s'arrêter à Air ou 21 %.
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer la valeur définie et accéder au réglage de FO2 pour le mélange gazeux 2.
- S (2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au réglage du FO2.





Fig. 41 - ÉCRAN D'ACCÈS AU MENU SET F



- ou -




Fig. 42 - RÉGLAGE FO2 DU MÉLANGE GAZEUX 1




Fig. 43 - RÉGLAGE FO2 DU MÉLANGE GAZEUX 2



Fig. 44 - RÉGLAGE DU FO2 PAR DÉFAUT

Réglage FO2 du mélange gazeux 2 : paramètres affichés (fig. 43)

- > Indication SEt si Air, ou profondeur maximum autorisée pour l'alarme PO2 définie avec icônes FT (ou M) et NX si Nitrox
- > Icône mélange gazeux 2 (bloc)
- > Valeur définie pour l'alarme PO2 (ATA) avec icône PO2 et MAX. Pas d'affichage si Air
- > Indication Air, ou valeur numérique de réglage du FO2 si Nitrox, clignotantes, avec icône FO2
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage à la vitesse de 8 par seconde en partant de Air (défaut) et en allant vers 21 à 100 (%), par incréments de 1%.
 - > Le défilement s'arrêtera lorsque l'on relâchera le bouton A, ou marquera une pause à 32, 50 et 80 % (même si A est maintenu enfoncé). Appuyer sur A et le maintenir enfoncé à nouveau permet de reprendre le défilement jusqu'à 100, puis de s'arrêter à Air ou 21 %.
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer la valeur définie et accéder au réglage de FO2 par défaut si le FO2 1 ou 2 est réglé sur Nitrox ou pour avoir accès à l'écran Set F si les deux sont réglés sur Air.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de FO2 pour le mélange gazeux 1.

Réglage FO2 par défaut : paramètres affichés (fig. 44)

- > Indications SEt, dFLt, et 50 -
- > Indication ON (ou OFF) clignotante
- > Icônes NX et FO2

- A (< 2 sec) pour passer de OFF à ON.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage et revenir à l'écran d'accès au menu Set F.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de FO2 pour le mélange gazeux 2.

MENU SET A (RÉGLAGE DES ALARMES EN MODES NORM/GAUG)

Séquence >> Écran d'accès >> Signal sonore d'alarme >> Alarme de profondeur >> Alarme de temps de plongée écoulé >> Alarme du graphique de charge des tissus* >> Alarme de temps de plongée restant* >> Alarme PO2*

**Éléments applicables en mode NORM uniquement.*

Les réglages restent tels que définis jusqu'à ce qu'on les modifie.

Écran d'accès au menu Set A : paramètres affichés (fig. 45)

> Indications SEt et A

- A (< 2 sec) pour passer à l'écran d'accès au menu Set U.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au menu Set F.
- S (< 2 sec) pour accéder au réglage du signal sonore d'alarme.

Réglage du signal sonore d'alarme : paramètres affichés (fig. 46)

> Indications SEt et AUD -

> Point de réglage ON (ou OFF) clignotant

- A (< 2 sec) pour passer de ON à OFF.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage de l'alarme de profondeur.
- S (2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au menu Set A.




Fig. 45 - ÉCRAN D'ACCÈS AU MENU SET A




Fig. 46 - RÉGLAGE DU SIGNAL SONORE D'ALARME




Fig. 47 - RÉGLAGE DE L'ALARME DE PROFONDEUR

Réglage de l'alarme de profondeur : paramètres affichés (fig. 47)

- > Indication SEt
- > Indication OFF ou valeur de profondeur qui clignotent avec icônes MAX et FT (ou M)
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage à la vitesse de 8 par seconde de 10 à 100 M (30 à 330 FT) par incréments de 1 M (10 FT).
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage de l'alarme de temps de plongée écoulé.
- S (2 sec) pour revenir au réglage du signal sonore d'alarme.

Réglage de l'alarme de temps de plongée écoulé : paramètres affichés (fig. 48)

- > Indications SEt et EDT -
- > Valeur de temps qui clignote avec icônes DIVE et min
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage à la vitesse de 8 par seconde en partant de OFF et en allant vers 10 à 180 (min) par incréments de 5 min.
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage de l'alarme du graphique de charge des tissus.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de l'alarme de profondeur.



Fig. 48 - RÉGLAGE DE L'ALARME DE TEMPS DE PLONGÉE ÉCOULÉ

Réglage de l'alarme du graphique de charge des tissus :

paramètres affichés (fig. 49)

- > Indications SET et TBG (Tissue Bar Graph ou histogramme de charge des tissus)
- > Indication OFF ou segments qui clignotent avec icône TLBG
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage en partant de OFF et en allant de 1 à 4 segments, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage de l'alarme de temps de plongée restant.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de l'alarme de temps de plongée écoulé.




Fig. 49 - RÉGLAGE DE L'ALARME DU GRAPHIQUE DE CHARGE DES TISSUS

Réglage de l'alarme de temps de plongée restant :

paramètres affichés (fig. 50)

- > Indications SET et DTR -
- > Valeur de temps (min) qui clignote avec icône min
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage à la vitesse de 8 par seconde en partant de OFF et en allant vers 5 à 20 (min) par incréments de 1 min.
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage de l'alarme PO2.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de l'alarme du graphique de charge des tissus.




Fig. 50 - RÉGLAGE DE L'ALARME DE TEMPS DE PLONGÉE RESTANT




Fig. 51 - RÉGLAGE DE L'ALARME PO2

Réglage de l'alarme PO2 : paramètres affichés (fig. 51)

- > Indication SEt avec icônes PO2, MAX et Nx
 - > Valeur de PO2 en ATA (atmosphère absolue) qui clignote
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, de 1,20 à 1,60, l'un après l'autre.
 - M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
 - S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage et revenir à l'écran d'accès au menu Set A.
 - S (2 sec) pour revenir au réglage de l'alarme de temps de plongée restant.

MENU SET U (RÉGLAGE DES UTILITAIRES)

Séquence >> Écran d'accès >> Activation par immersion >> Unités de mesures >> Palier profond* >> Palier de sécurité* >> Algorithme* >> Facteur de prudence* >> Rétroéclairage >> Taux d'échantillonnage

**Éléments applicables en mode NORM uniquement.*

Les réglages restent tels que définis jusqu'à ce qu'on les modifie.

Écran d'accès au menu Set U : paramètres affichés (fig. 52)

- > Indications SEt et U

- A (< 2 sec) pour passer à l'écran d'accès au menu Set T.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au menu Set A.
- S (< 2 sec) pour accéder au réglage de l'activation par immersion.




Fig. 52 - ÉCRAN D'ACCÈS AU MENU SET U

Réglage de l'activation par immersion : paramètres affichés (fig. 53)

- > Indications SET et WET -
- > Point de réglage ON (ou OFF) qui clignote
- A (< 2 sec) pour passer de ON à OFF.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage des unités de mesures.
- S (2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au menu Set U.

Réglage des unités de mesures : paramètres affichés (fig. 54)

- > Indication SET
- > Point de réglage IMP (ou MET) qui clignote avec icône FT (ou M)
- A (< 2 sec) pour passer de IMP à MET.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage d'un palier profond.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de l'activation par immersion.

Réglage d'un palier profond (DS) : paramètres affichés (fig. 55)

- > Indications Set et DS avec icône DS et icône de palier flèches/barre
- > Point de réglage ON (ou OFF) qui clignote
- A (< 2 sec) pour passer de ON à OFF.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage d'un palier de sécurité.
- S (2 sec) pour revenir au réglage des unités de mesures.




Fig. 53 - RÉGLAGE DE L'ACTIVATION PAR IMMERSION




Fig. 54 - RÉGLAGE DES UNITÉS DE MESURES




Fig. 55 - RÉGLAGE D'UN PALIER PROFOND



Fig. 56A - RÉGLAGE D'UN PALIER DE SÉCURITÉ SUR OFF



Fig. 56B - RÉGLAGE DU MINUTEUR DE PALIER DE SÉCURITÉ




Fig. 56C - RÉGLAGE D'UN PALIER DE SÉCURITÉ TEMPS/PROFONDEUR

Réglage d'un palier de sécurité (SS) : paramètres affichés (fig. 29)

- > Indication Set avec icônes flèches/barre
- > Indication SS avec point de réglage ON (ou OFF) qui clignote, ou indication TMR avec ON qui clignote

- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage (SS OFF, SS ON, TMR ON).
- S (< 2 sec) pour enregistrer le réglage.
- S (2 sec) pour revenir au réglage d'un palier profond.

>> Si SS réglé sur OFF (fig. 56A) ou si TMR réglé sur ON (fig. 56B), l'instrument passera au réglage de l'algorithme.

>> Si SS est réglé sur ON (fig. 56C), la profondeur et le temps de palier s'affichent avec les icônes min et sec. La durée clignote.

- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage du temps de palier de 3:00 à 5:00 (min:sec).
- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage du temps de palier et faire clignoter les chiffres de profondeur.
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage de la profondeur à 3, 4, 5 et 6 M (ou 10, 15 et 20 FT), l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre de profondeur de palier et accéder au réglage de l'algorithme.

Réglage de l'algorithme : paramètres affichés (fig. 57)

- > Indications SEt et ALGO
- > Indication de point de réglage PZ+ (ou DSAT) qui clignote

- A (< 2 sec) pour passer de DSAT à PZ+
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage du facteur de prudence.
- S (2 sec) pour revenir au réglage d'un palier de sécurité.

Cette fonction permet la sélection de l'algorithme à utiliser dans les calculs des valeurs relatives à l'azote et à l'oxygène du mode Plan et du temps de plongée restant.

La sélection s'appliquera pour 24 heures après des plongées en mode NORM.



Fig. 57 - RÉGLAGE DE L'ALGORITHME

Réglage du facteur de prudence (CF) : paramètres affichés (fig. 58)

- > Indications SEt et CF avec icône CF
- > Indication de point de réglage ON (ou OFF) qui clignote

- A (< 2 sec) pour passer de ON à OFF.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage du rétroéclairage.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de l'algorithme.

Lorsque le facteur de prudence réglé sur On, les temps de plongée sans décompression sont réduits aux valeurs correspondant à l'altitude supérieure de 915 mètres (3 000 pieds). Reportez-vous aux tableaux à la fin du manuel.




Fig. 58 - RÉGLAGE DU FACTEUR DE PRUDENCE




Fig. 59 - RÉGLAGE DU
RÉTROÉCLAIRAGE

Réglage de la durée de rétroéclairage (Glo) : paramètres affichés (fig. 59)

- > Indications SEt et GLO -
- > Valeur de temps qui clignote avec icône sec
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage 0, 5 et 10 (sec), l'un après l'autre
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le paramètre et accéder au réglage du taux d'échantillonnage.
- S (2 sec) pour revenir au réglage du facteur de prudence.

La fonction Glo (durée d'éclairage) détermine le temps pendant lequel le rétroéclairage restera allumé après que le bouton L ait été relâché (0 = pas de temps supplémentaire).

Réglage du taux d'échantillonnage (SR) : paramètres affichés (fig. 60)

- > Indications SEt et SR -
- > Valeur de temps qui clignote avec icône sec
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage 2, 15, 30 et 60 (sec), l'un après l'autre
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage et revenir à l'écran d'accès au menu Set U.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de la durée de rétroéclairage.

Le taux d'échantillonnage est la fréquence à laquelle les données sont capturées et stockées pour être téléchargées vers le programme d'interface PC OceanLog.




Fig. 60 - RÉGLAGE DU TAUX
D'ÉCHANTILLONNAGE

SET M (RÉGLAGE DU MODE D'UTILISATION EN PLONGÉE)

Séquence >> Écran d'accès >> NOR (ou GAUG ou FRE)

Le réglage reste tel que défini jusqu'à ce qu'on le modifie.

Écran d'accès au menu Set M : paramètres affichés (fig. 61)

> Indications SEt et M

- A (< 2 sec) pour passer au mode History.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au menu Set U.
- S (< 2 sec) pour accéder au réglage du mode d'utilisation en plongée.

Réglage du mode d'utilisation en plongée : paramètres affichés (fig. 62)

> Indications SEt et OP avec icône DIVE
> Point de réglage qui clignote

- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage NOR, GAU et FRE.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le réglage et accéder à l'écran principal surface correspondant au mode choisi.
- S (2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au menu Set M.




Fig. 61 - ÉCRAN D'ACCÈS AU MENU SET M




Fig. 62 - SÉLECTION DU MODE D'UTILISATION EN PLONGÉE



Fig. 63 - ÉCRAN HISTORY 1

MODE HISTORY (NORM/GAUG)

Le mode History propose un résumé des données de base enregistrées au cours de toutes les plongées NORM et GAUG effectuées.

Écran History 1 : paramètres affichés (fig. 63)

- > Indication Hour avec total de temps de plongée écoulé (en nombre d'heures) enregistré (jusqu'à 1999), 0 tant que le total n'est pas > une heure.
- > Indication HIS avec nombre total de plongées enregistrées (jusqu'à 999), icônes MAX et DIVE, 0 si aucune plongée réalisée jusque là
- A (< 2 sec) pour passer à l'écran du numéro de série.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au menu Set M.
- S (< 2 sec) pour accéder au deuxième écran History.

Écran History 2 : paramètres affichés (fig. 64)

- > Indications SEA ou EL2 ou EL7, la plus haute altitude atteinte lors d'une plongée.
- > Température avec indication F (ou C), la plus basse enregistrée lors d'une plongée
- > Profondeur maximum jamais atteinte (jusqu'à 100 M/330 FT) avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Plus long temps de plongée écoulé jamais enregistré au cours d'une seule plongée (jusqu'à 599 min) avec icônes DIVE et min



Fig. 64 - ÉCRAN HISTORY 2

- S (< 2 sec) pour revenir à l'écran History 1.

NUMÉRO DE SÉRIE

Les informations affichées doivent être notées et conservées avec votre reçu d'achat. Elles vous seront demandées au cas où votre GEO 2 ait besoin d'une révision d'usine.

Numéro de série : paramètres affichés (fig. 65)

- > Indication r1A (ou plus) indiquant le niveau de révision du microprogramme (logiciel d'exploitation du GEO 2)
 - > Indication SN avec numéro de série programmé en usine
-
- A (< 2 sec) pour passer à l'écran principal surface.
 - M (< 2 sec) pour revenir à l'écran History 1.
 - L (pression) pour activer le rétroéclairage.




Fig. 65 - NUMÉRO DE SÉRIE

SPÉCIFICITÉS DU MODE PLONGÉE




Fig. 66 - PAS DE DÉCOMPRESSION

HISTOGRAMMES

Le GEO 2 est équipé de 2 histogrammes spécifiques.

- > Celui de gauche représente la charge en azote. On y fait référence sous l'abréviation TLBG (graphique de charge des tissus).
- > Celui de droite représente la vitesse de remontée. On y fait référence sous l'abréviation VARI (indicateur de vitesse de remontée variable).

TLBG (NORM/FREE)

Le TLBG représente votre statut relatif en mode plongée sans décompression (fig. 66a) ou en mode plongée avec décompression (fig. 67a). Les 4 premiers segments représentent le statut en mode de plongée sans décompression et le cinquième indique une condition de décompression.




Fig. 67 - DÉCOMPRESSION

Au fur et à mesure que votre profondeur et que votre temps de plongée écoulé augmentent, des segments s'ajoutent.

Les segments s'estompent si vous remontez et vous indiquent que du temps supplémentaire sans décompression est disponible.

Le GEO 2 gère simultanément la charge en azote de 12 compartiments tissulaires différents et le TLBG affiche celui qui commande votre plongée à un moment donné quel qu'il soit.

VARI (NORM/GAUG)

La fonction VARI (fig. 68a) fournit une représentation visuelle de la vitesse de remontée (fait office de compteur).

Les segments représentent deux séries de vitesses qui changent à une profondeur de référence de 18 M (60 FT). Reportez-vous au tableau.

Lorsque la remontée est trop rapide, un signal sonore retentit et tous les segments du graphique VARI ainsi que l'indication SLO vont se mettre à clignoter (fig. 69) jusqu'à ce que la vitesse diminue.

⚠ MISE EN GARDE : à des profondeurs supérieures à 18 M (60 FT), la vitesse de remontée ne doit pas excéder 18 MPM (60 FPM). À des profondeurs de 18 M (60 FT) ou moins, la vitesse de remontée ne doit pas excéder 9 MPM (30 FPM).

Profondeur supérieure à 18 M (60 FT)

VARI	Vitesse de remontée	
Segments	FPM	MPM
0	0 - 20	0 - 6
1	21 - 30	6.1 - 9
2	31 - 40	9.1 - 12
3	41 - 50	12.1 - 15
4	51 - 60	15.1 - 18
5	60 +	18 +

Profondeur de 18 M (60 FT) et moins

VARI	Vitesse de remontée	
Segments	FPM	MPM
0	0 - 10	0 - 3
1	11 - 15	3.1 - 4.5
2	16 - 20	4.6 - 6
3	21 - 25	6.1 - 7.5
4	26 - 30	7.6 - 9
5	30 +	9 +




Fig. 68 - ÉCRAN PRINCIPAL DU MODE PLONGÉE (remontée normale)




Fig. 69 - ÉCRAN PRINCIPAL DU MODE PLONGÉE (remontée trop rapide)

ALGORITHME

Le GEO 2 est configuré avec 2 algorithmes qui vous permettent de choisir le réglage des limites de plongée sans décompression à utiliser dans les calculs et affichages d'azote/oxygène relatifs au mode Plan et à votre temps de plongée restant.

Vous pouvez choisir d'utiliser soit DSAT, soit PZ+. La sélection s'appliquera pour 24 heures après la dernière plongée.

DSAT est le standard utilisé par Oceanic dans tous ses ordinateurs de plongée jusqu'à présent. Il fournit des limites de plongée sans décompression basées sur des niveaux d'exposition et sur des données de test qui ont reçu la validation de PADI dans le cadre de ses tables RDP. Il impose des restrictions pour les plongées avec décompression, considérées comme plus risquées.

Le fonctionnement du standard PZ+ (Pelagic Z+) est basé sur l'algorithme de Buhlmann ZHL-16c. Il fournit des limites de plongée sans décompression qui sont beaucoup plus restrictives spécialement en eaux moins profondes.

Pour renforcer la marge de sécurité en matière de décompression, un facteur de prudence, des paliers profonds et des paliers de sécurité peuvent être ajoutés lors de plongées sans décompression.

FACTEUR DE PRUDENCE (CF)

Lorsque le facteur de prudence est réglé sur On, les limites de plongée sans décompression basées sur l'algorithme sélectionné et utilisées dans les calculs et affichages de Ni/O₂ relatifs au mode Plan et à votre temps de plongée restant, seront celles qui correspondent à l'altitude supérieure de 915 mètres (3 000 pieds). Concernant les temps, référez-vous aux tableaux qui figurent à la fin de ce manuel.

PALIER PROFOND (DS), sans décompression uniquement

Lorsque la fonction DS est réglée sur On, elle va se déclencher durant les plongées sans décompression en mode NORM, lorsque vous descendez à 24 M (80 FT), puis calculer (et mettre à jour en continu) un palier profond égal à la moitié de la profondeur maximum.

Si vous vous trouvez à 3 M (10 FT) plus bas que le palier profond calculé, vous pourrez accéder à un écran de prévisualisation qui affichera la profondeur/le temps de palier profond actuel.

Lors d'une remontée initiale dans les 3 M (10 FT) en dessous du palier profond calculé, un écran affichant un palier profond à la moitié de la profondeur maximum apparaîtra avec un minuteur de compte à rebours allant de 2:00 (min:sec) à 0:00.

- > Si vous descendez 3 M (10 FT) au-dessous ou remontez 3 M (10 FT) au-dessus de la profondeur du palier calculé durant le compte à rebours, l'écran principal de plongée sans décompression (No Deco) remplacera l'écran principal de palier profond et la fonction DS sera désactivée durant le reste de la plongée. Aucune pénalité ne s'applique si le palier profond est ignoré.
- > En cas de passage en mode décompression, si vous dépassez 57 M (190 FT) ou si une condition de haut niveau d'O₂ se présente (=> 80%), l'option DS sera désactivée durant le reste de cette plongée.
- > L'option DS se désactive en cas de condition de déclenchement de l'alarme de haut niveau de PO₂ (=> point de réglage).

PALIER DE SÉCURITÉ (SS), sans décompression uniquement

Si fonction réglée sur On :

Si vous remontez une seconde à moins de 1,5 M (5 FT) en dessous de la profondeur de palier de sécurité définie pour une plongée sans décompression au cours de laquelle la profondeur a dépassé 9 M (30 FT) durant une seconde, un bip retentira et un palier de sécurité à la profondeur définie s'affichera à l'écran principal avec un compte à rebours allant du temps de palier de sécurité défini jusqu'à 0:00 (min:sec).

- Si l'option de palier de sécurité était réglée sur OFF ou sur minuteur, l'affichage n'apparaîtra pas.
- En cas de descente pendant 10 secondes à 3 M (10 FT) plus bas que la profondeur de palier définie alors que le compte à rebours tourne, ou si celui-ci atteint 0:00, l'écran principal de plongée sans décompression remplacera l'écran principal de palier de sécurité. Ce dernier réapparaîtra si vous remontez une seconde à 1,5 M (5 FT) en dessous de la profondeur de palier de sécurité définie.
- En cas d'entrée en mode décompression, conformez-vous aux obligations puis descendez au dessous de 9 M (30 FT). L'écran principal de palier de sécurité apparaîtra à nouveau quand vous remonterez à 1,5 M (5 FT) en dessous de la profondeur de palier de sécurité définie durant une seconde.
- Si vous remontez à 0,6 M (2 FT) au-dessus de la profondeur de palier avant l'expiration du temps pendant 10 secondes, le palier de sécurité s'annulera pour le reste de la plongée.
- Aucune pénalité ne s'applique si vous faites surface avant d'avoir terminé le palier de sécurité ou si vous l'avez ignoré.

Si fonction réglée sur minuteur :

Si vous remontez une seconde à 6 M (20 FT) lors d'une plongée sans décompression durant laquelle la profondeur a dépassé 9 M (30 FT) pendant une seconde, un bip retentira et un minuteur va apparaître (si réglé sur On) et afficher 0:00 (min:sec) jusqu'à ce que vous le fassiez démarrer.

- Si l'option de palier de sécurité était réglée sur Off ou On, l'affichage du minuteur n'apparaîtra pas.
- En cas de descente en dessous de 9 M (30 FT) durant 10 secondes, l'écran principal de plongée sans décompression remplacera l'écran du minuteur qui réapparaîtra si vous remontez une seconde à 6 M (20 FT).
- Si vous remontez au dessus de 3 M (10 FT) pendant 10 secondes, ou si vous entrez en décompression, ou si une condition de déclenchement de l'alarme O2 se produit (100 %) lorsque le minuteur est en fonction, celui-ci se désactivera pour le reste de la plongée.

TEMPS DE PLONGÉE RESTANT (DTR)

Le GEO 2 gère en permanence le statut de plongée sans décompression, l'accumulation d'O₂ et affiche le temps maximum disponible en tant que temps de plongée restant sur l'écran principal de plongée sans décompression. Le temps qui s'affiche est identifié grâce aux icônes NDC ou O₂.

TEMPS DE PLONGÉE RESTANT SANS DÉCOMPRESSION (NDC ou No Deco DTR)

Le temps de plongée restant sans décompression est la durée maximum vous permettant de rester à votre profondeur actuelle avant d'entrer en phase de décompression. Son calcul est basé sur la quantité d'azote absorbée par des compartiments tissulaires hypothétiques.

Le taux d'absorption et d'expulsion de l'azote par ces compartiments est calculé mathématiquement et comparé avec un niveau maximum d'azote acceptable.

Le compartiment qui se rapproche le plus de ce niveau maximum est celui qui commande la plongée. Sa valeur de résultat (NDC) s'affichera en tant que temps de plongée restant (fig. 70a). Elle s'affichera également graphiquement en tant que TLBG (fig. 70b). Lors de votre remontée, les segments TLBG s'estomperont quand le contrôle repassera à des compartiments plus lents. Il s'agit d'une spécificité propre au modèle de décompression qui constitue la base de la plongée à niveaux multiples, l'un des avantages les plus importants qu'offrent les ordinateurs de plongée Oceanic.




Fig. 70 - ÉCRAN PRINCIPAL DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION




Fig. 71 - ÉCRAN
SECONDAIRE ALT 1
DE PLONGÉE SANS
DÉCOMPRESSION

TEMPS D'OXYGÈNE RESTANT (O2 DTR)

Lorsque l'instrument est réglé pour une utilisation au Nitrox, l'O₂ durant une plongée s'affiche sur un écran secondaire ALT sous la forme d'un pourcentage (%) de saturation autorisée (fig. 71a), identifié par l'icône O2SAT.

La limite d'exposition à l'O₂ (100 %) est fixée à 300 OTU (unité de tolérance à l'oxygène) par plongée ou par période de 24 heures. À mesure que le temps restant avant d'atteindre la limite diminue, le % d'O₂ augmente et le temps d'oxygène restant décroît.

Lorsque le temps d'oxygène restant devient inférieur au temps de plongée restant sans décompression, les calculs pour cette plongée seront basés sur l'O₂ et le temps d'oxygène restant s'affichera en tant que temps de plongée restant sur l'écran principal (fig. 72a), identifié par les icônes O2 et min.




Fig. 72 - ÉCRAN PRINCIPAL
DE PLONGÉE SANS
DÉCOMPRESSION

LIMITES D'EXPOSITION À L'OXYGÈNE (manuel de plongée NOAA)

PO2 [ATA]	Durée maximum pour une seule exposition		Durée maximum sur 24 heures	
	[min]	[h]	[min]	[h]
0.60	720	12.0	720	12.0
0.70	570	9.5	570	9.5
0.80	450	7.5	450	7.5
0.90	360	6.0	360	6.0
1.00	300	5.0	300	5.0
1.10	240	4.0	270	4.5
1.20	210	3.5	240	4.0
1.30	180	3.0	210	3.5
1.40	150	2.5	180	3.0
1.50	120	2.0	180	3.0
1.60	45	.75	150	2.0

MODES DE PLONGÉE NORM




Fig. 73 - ÉCRAN PRINCIPAL DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION




Fig. 74 - ÉCRAN PRINCIPAL DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION (après moins de 10 min en surface)

ÉCRAN PRINCIPAL DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION : paramètres affichés (fig. 73)

- > Profondeur actuelle avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée restant (min) avec icônes NDC (ou O2) et min
- > Profondeur maximum avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée écoulé avec icônes DIVE et min
- > Graphique de charge des tissus avec icône TLBG
- > VARI pendant la remontée
- > Icônes NX, (PZ+), CF, n° de mélange gazeux, DS, si applicables.

- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT.
- A (2 sec) pour accéder à la prévisualisation du palier profond, s'il est activé.
- M (2 sec) pour accéder à l'alternance des mélanges gazeux.
- S (< 2 sec) pour accuser réception des alarmes.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

En cas de remontée à 0,6 M (2 FT) au cours d'une plongée, le temps d'intervalle de surface s'affichera avec l'icône SURF clignotante pendant les 10 premières minutes et le temps de plongée restant sans décompression (NDC) s'affichera sous la forme de 2 tirets (fig. 74).

- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT du mode plongée.
- M (2 sec) pour accéder à l'alternance des mélanges gazeux.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.
- >> Après que 10 minutes se soient écoulées, l'instrument repassera en mode surface et vous donnera accès à tous les éléments de menu du mode surface NORM.
- >> Une descente à 1,5 M (5 FT) durant 5 secondes sera considérée comme une continuation de la plongée. Le temps de surface ne s'ajoutera pas au temps de plongée.

Écran secondaire Alt 1 de plongée sans décompression : paramètres affichés (fig. 75)

- > Heure de la journée (h:min) avec icône AM (ou PM) si format 12 heures. Pas d'icône si format 24 heures
- > Température avec icône ° et indication F (ou C)
- A (< 2 sec) pour accéder à l'écran complémentaire ALT 2 (si Nitrox).
- Après 5 sec, retour à l'écran principal si aucune action sur le bouton A.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Écran complémentaire Alt 2 de plongée sans décompression (uniquement si Nitrox) : paramètres affichés (fig. 76)

- > Icône NX
- > % d'O2 avec icône O2SAT
- > Valeur de PO2 actuelle (ATA) avec icône PO2
- > Point de réglage FO2 pour le mélange gazeux en service avec icône FO2
- > Icône du mélange gazeux (bloc) 1 ou 2, celui qui est en service
- 5 sec ou A (< 2 sec) pour revenir à l'écran principal.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Prévisualisation de palier profond : paramètres affichés (fig. 77)

- > identiques à ceux de l'écran principal sauf profondeur maximum et temps de plongée écoulé remplacés par :
- > Profondeur de palier avec icônes FT (ou M), DS et temps de palier sous la forme 2:00 avec icônes min et sec
- Retour à l'écran principal au bout de 5 sec ou A (< 2 sec).
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.



Fig. 75 - ÉCRAN SECONDAIRE ALT 1 DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION




Fig. 76 - ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION




Fig. 77 - PRÉVISUALISATION D'UN PALIER PROFOND




Fig. 78 - ÉCRAN PRINCIPAL DE PALIER PROFOND

ÉCRAN PRINCIPAL DE PALIER PROFOND : paramètres affichés (fig. 78)

- > Profondeur actuelle avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée restant (min) avec icônes NDC (ou O2) et min
- > Profondeur de palier avec icône FT (ou M)
- > Icône de palier (flèches/barre) et icône DS
- > Temps de palier avec icônes min et sec, sous forme de compte à rebours
- > Graphique de charge des tissus avec icône TLBG
- > Icônes NX, (PZ+), CF, n° de mélange gazeux, si applicables.
- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT**.
- M (2 sec) pour accéder à l'alternance des mélanges gazeux.
- S (< 2 sec) pour accuser réception des alarmes.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

**La fonction de palier profond DS est dotée de 3 affichages secondaires ALT qui sont similaires, respectivement, aux affichages de l'écran principal, de l'écran secondaire ALT 1 et de l'écran complémentaire ALT 2 du mode plongée sans décompression




Fig. 79 - ÉCRAN PRINCIPAL DE PALIER DE SÉCURITÉ (réglé sur On. Profondeur/ temps définis)

ÉCRAN PRINCIPAL DE PALIER DE SÉCURITÉ (On) : paramètres affichés (fig. 79)

- > Profondeur actuelle avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée restant (min) avec icônes NDC (ou O2) et min
- > Profondeur de palier définie avec icône FT (ou M)
- > Icône de palier (flèches/barre)
- > Temps de palier défini avec icônes min et sec, sous forme de compte à rebours
- > Graphique de charge des tissus avec icône TLBG
- > Icônes NX, (PZ+), CF, n° de mélange gazeux, si applicables.
- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT**.
- M (2 sec) pour accéder à l'alternance des mélanges gazeux.

- S (< 2 sec) pour accuser réception des alarmes.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Lorsque le palier de sécurité est réglé sur minuteur, l'indication TMR va s'afficher avec un compte à rebours (fig.80) allant de 0:00 à 9:59 (min:sec) puis de 10 à 999 (min) à la place de la profondeur et du temps de palier.

- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT** du mode plongée.
- M (2 sec) pour accéder à l'alternance des mélanges gazeux.
- S (< 2 sec)* pour accuser réception des alarmes.
- S (< 2 sec)* pour démarrer/arrêter le minuteur.
- S (2 sec)*, lorsque le minuteur est arrêté, pour le réinitialiser à 0:00.

**La fonction de palier de sécurité SS est dotée de 3 affichages secondaires ALT qui sont similaires, respectivement, aux affichages de l'écran principal, de l'écran secondaire ALT 1 et de l'écran complémentaire ALT 2 du mode plongée sans décompression

*Le fonctionnement du minuteur est bloqué si l'on appuie sur S pour arrêter les alarmes.

DÉCOMPRESSION

Le mode décompression s'active en cas de dépassement des limites théoriques de temps et de profondeur de plongée sans décompression.

Dès le passage en phase de décompression, le signal sonore va retentir et la DEL d'alarme va clignoter. La totalité du graphique de charge des tissus et la flèche pointant vers le haut (fig. 81) vont se mettre à clignoter jusqu'à ce que l'on éteigne le signal sonore.

- S (< 2 sec) pour arrêter le signal sonore.
- > Lorsque vous vous situerez dans les 3 M (10 FT) en dessous



Fig. 80 - ÉCRAN PRINCIPAL DE PALIER DE SÉCURITÉ (défini avec minuteur)




Fig. 81 - ENTRÉE EN DÉCOMPRESSION (pendant signal sonore)

de la profondeur de palier requise (zone de palier), l'icône de palier entière (les deux flèches et la barre) s'affichera en continu.

Pour remplir vos obligations de décompression, vous devrez effectuer une remontée sécurisée et contrôlée jusqu'à une profondeur légèrement inférieure ou égale à la profondeur de palier requise et décompresser pendant le temps indiqué.

Le crédit de temps de décompression qui vous est attribué dépend de la profondeur. Le crédit est un peu moindre si la profondeur à laquelle vous trouvez est en dessous de la profondeur de palier indiquée.

Vous devez rester légèrement en dessous de la profondeur de palier requise jusqu'à ce que la prochaine profondeur de palier en eaux moins profonde apparaisse. Vous pourrez ensuite remonter lentement au niveau de la profondeur de palier indiquée, sans la dépasser.

**Le TAT (temps total de remontée) comprend les temps requis à tous les paliers de décompression ainsi que le temps de remontée verticale basé sur la vitesse maximum autorisée.*

ÉCRAN PRINCIPAL DE PALIER DE DÉCOMPRESSION :

paramètres affichés (fig. 82)

- > Profondeur actuelle avec icônes MAX et FT (ou M)
 - > Temps total de remontée* avec icônes TAT et min
 - > Profondeur de palier avec icône FT (ou M)
 - > Icône de palier (flèches/barre)
 - > Temps de palier avec icône min
 - > Intégralité du graphique de charge des tissus avec icône TLBG
 - > Icônes NX, (PZ+), CF, n° de mélange gazeux, si applicables.
- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT.
 - M (2 sec) pour accéder à l'alternance des mélanges gazeux.
 - S (< 2 sec) pour accuser réception des alarmes.




Fig. 82 - ÉCRAN PRINCIPAL DE PALIER DE DÉCOMPRESSION

Écran secondaire Alt 1 de palier de décompression :

paramètres affichés (fig. 83)

- > Profondeur actuelle avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps total de remontée (min) avec icônes TAT et min
- > Profondeur maximum avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée écoulé avec icônes DIVE et min
- > Intégralité du graphique de charge des tissus avec icône TLBG
- > Icônes NX, (PZ+), CF, n° de mélange gazeux, si applicables.
- A (< 2 sec) pour accéder à l'écran complémentaire ALT 2
- Après 5 sec, retour à l'écran principal si aucune action sur le bouton A.




Fig. 83 - ÉCRAN SECONDAIRE ALT 1 DE PALIER DE DÉCOMPRESSION

Écran complémentaire Alt 2 de palier de décompression :

paramètres affichés (fig. 84)

- > Heure de la journée (h:min)
- > Température avec icône ° et indication F (ou C)
- A (< 2 sec) pour accéder à l'écran complémentaire ALT 3 (si Nitrox).
- Après 5 sec, retour à l'écran principal si aucune action sur le bouton A.



Fig. 84 - ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DE PALIER DE DÉCOMPRESSION

Écran complémentaire Alt 3 de palier de décompression

(si Nitrox) : paramètres affichés (fig. 85)

- > Icône NX
- > Icône du mélange gazeux 1 (ou 2), celui qui est en service
- > % d'O2 avec icône O2SAT
- > Valeur de PO2 actuelle (ATA) avec icône PO2
- > Point de réglage FO2 pour le mélange gazeux en service avec icône FO2
- 5 sec ou A (< 2 sec) pour revenir à l'écran principal.




Fig. 85 - ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 3 DE PALIER DE DÉCOMPRESSION

INFRACTION PROVISOIRE (CV)

Lors d'une remontée au-dessus de la profondeur de palier requise, vous passerez en mode d'infraction provisoire durant lequel aucun crédit d'élimination ne sera accordé.

Le signal sonore va retentir et la DEL d'alarme va clignoter.

L'intégralité du graphique de charge des tissus et la flèche pointant vers le bas (fig 86) vont se mettre à clignoter jusqu'à ce que le signal sonore soit éteint. Le graphique de charge des tissus s'affichera alors en continu.

- S (< 2 sec) pour arrêter le signal sonore.
- > La flèche pointant vers le bas continuera à clignoter jusqu'à ce que vous soyez descendu en dessous de la profondeur de palier requise (dans la zone de palier), puis l'icône de palier entière (les deux flèches et la barre) s'affichera en continu.

Si vous descendez en dessous de la profondeur de palier de décompression requise avant que 5 minutes se soient écoulées, vous resterez en mode plongée avec décompression et aucun crédit d'élimination ne sera accordé pour le temps passé au-dessus du palier. En revanche, pour chaque minute passée au-dessus du palier, 1 minute 1/2 de pénalité s'ajouteront au temps de palier requis.

- > L'ajout de temps de pénalité (décompression) devra être respecté avant de pouvoir obtenir un crédit de désaturation.
- > Une fois le temps de pénalité effectué et que le crédit de désaturation commence, la profondeur et la durée de palier requises vont diminuer jusqu'à zéro. Le graphique de charge des tissus va redescendre en zone de non décompression et l'instrument va également repasser en mode plongée sans décompression.

Les écrans secondaires ALT sont identiques à ceux du mode décompression.




Fig. 86 - ÉCRAN PRINCIPAL D'INFRACTION PROVISOIRE (après signal sonore)

INFRACTION DIFFÉRÉE 1 (DV 1)

Si vous restez plus de 5 minutes au-dessus de la profondeur de palier requise, vous passerez en mode d'infraction différée 1* qui est un prolongement du mode d'infraction provisoire. Une pénalité de temps sera ajoutée. Le signal sonore retentira à nouveau et l'intégralité du graphique de charge des tissus va se mettre à clignoter (fig. 87) jusqu'à ce que le signal sonore soit éteint.

**La différence est que 5 minutes après avoir fait surface, l'instrument entrera en infraction avec limitation au mode profondimètre.*

- S (< 2 sec) pour arrêter le signal sonore.
- > La flèche pointant vers le bas continuera à clignoter jusqu'à ce que vous soyez descendu en dessous de la profondeur de palier requise, puis l'icône de palier entière s'affichera en continu.

INFRACTION DIFFÉRÉE 2 (DV 2)

Si la décompression calculée nécessite un palier à une profondeur située entre 18 M (60 FT) et 21 M (70 FT), vous passerez alors en mode d'infraction différée 2.

Le signal sonore va retentir et la DEL d'alarme va clignoter. L'intégralité du graphique de charge des tissus va se mettre à clignoter (fig. 88) jusqu'à ce que le signal sonore soit éteint.

- S (< 2 sec) pour arrêter le signal sonore.
- > La flèche pointant vers le haut clignote si vous trouvez 3 M (10 FT) plus bas que la profondeur de palier requise.
- > Lorsque vous vous situerez dans les 3 M (10 FT) ou juste en dessous de la profondeur de palier requise, l'icône de palier (les deux flèches et la barre) s'affichera en continu.




Fig. 87 - ÉCRAN PRINCIPAL D'INFRACTION DIFFÉRÉE 1 (pendant signal sonore)




Fig. 88 - ÉCRAN PRINCIPAL D'INFRACTION DIFFÉRÉE 2




Fig. 89 - ÉCRAN PRINCIPAL D'INFRACTION DIFFÉRÉE 3

INFRACTION DIFFÉRÉE 3 (DV 3)

Si vous descendez en dessous de la MOD*, le signal sonore va retentir et la DEL d'alarme va clignoter. De même, la flèche pointant vers le haut va se mettre à clignoter. Les chiffres de profondeur actuelle et de profondeur maximum seront remplacés par 3 tirets (- - -) vous indiquant que vous êtes trop bas (fig. 89).

*La MOD est la profondeur maximum d'utilisation à laquelle le GEO peut effectuer correctement les calculs ou fournir des informations exactes à l'affichage. Reportez-vous aux spécifications à la fin du manuel.

Si vous remontez au-dessus de la MOD, la profondeur actuelle s'affichera à nouveau. Cependant, la profondeur maximum continuera d'afficher des tirets durant le reste de la plongée. L'écran Log de cette plongée affichera également des tirets en tant que profondeur maximum.

INFRACTION AVEC LIMITATION AU MODE PROFONDIMÈTRE (VGM)

Durant les plongées en mode NORM, l'instrument entrera en infraction avec limitation au mode profondimètre si un palier de décompression à une profondeur supérieure à 21 M (70 FT) est nécessaire. Il passera également en infraction avec limitation au mode profondimètre si une phase de décompression est activée au cours d'une plongée en mode FREE comme décrit ultérieurement.

Le fonctionnement en mode VGM se poursuivra durant le reste de la plongée et pendant 24 heures après avoir fait surface. Le mode VGM transforme le GEO en un instrument numérique sans les calculs ou affichages relatifs à la décompression ou à l'oxygène.

Dès le passage en mode VGM, le signal sonore va retentir et la DEL d'alarme va clignoter. L'indication VIO et la flèche pointant vers le haut vont se mettre à clignoter.

Écran principal d'infraction avec limitation au mode profondimètre : paramètres affichés (fig. 90)

- > Profondeur actuelle avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Indication VIO (à la place de la profondeur maximum déplacée sur l'écran secondaire Alt 1) avec la flèche pointant vers le haut qui clignotent jusqu'en surface
- > Temps de plongée écoulé avec icônes DIVE et min
- > Icônes NX et n° de mélange gazeux si applicables
- > VARI pendant la remontée
- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT (similaires aux écrans de plongée avec décompression).
- S (< 2 sec) pour accuser réception de l'alarme.
- M (2 sec) pour accéder à l'alternance des mélanges gazeux.

Mode VGM en surface

Lors du retour en surface après une plongée, l'écran principal du mode VGM plongée restera affiché durant 10 minutes. L'intervalle de surface prend alors la place de la profondeur actuelle, avec l'icône SURF qui clignote. L'indication VIO clignotante restera affichée également.

Cinq minutes après avoir fait surface suite à une plongée où une infraction différée s'est produite, l'instrument passera également en mode VGM.

Au bout de 10 minutes, l'indication VIO alterne avec l'indication NOR (fig. 91) jusqu'à ce que 24 heures sans plongée se soient écoulées. Les fonctions de la montre ne sont pas affectées.

- > Un intervalle de surface de 24 heures consécutives doit être respecté avant que toutes les fonctions ordinateur de plongée soient restaurées.




Fig. 90 - ÉCRAN PRINCIPAL D'INFRACTION AVEC LIMITATION AU MODE PROFONDIMÈTRE (après signal sonore)




Fig. 91 - ÉCRAN PRINCIPAL SURFACE D'INFRACTION AVEC LIMITATION AU MODE PROFONDIMÈTRE

- > Durant ces 24 heures, le mode VGM ne permet pas d'accéder aux fonctions/écrans Set F, Plan, Dsat et FREE.
- > Le compte à rebours d'interdiction de vol indique le temps restant avant le retour à un fonctionnement normal de toutes les caractéristiques et fonctions de l'instrument.

HAUT NIVEAU DE PO2 (NORM UNIQUEMENT)

Mise en garde >> à la valeur d'alarme définie moins 0,20 (1 à 1,40).
 Alarme >> à la valeur de réglage, sauf en mode décompression à 1,60 seulement.

Lorsque la pression partielle d'oxygène (PO2) arrive au niveau de mise en garde, le signal sonore retentit, la flèche pointant vers le haut se met à clignoter ainsi que la valeur de PO2 (à la place de la profondeur maximum) jusqu'à ce que le signal sonore soit éteint (fig. 92).

- S (< 2 sec) pour accuser réception de l'alarme.
- > Lorsque le signal sonore s'éteint, la profondeur maximum s'affiche à nouveau.

La flèche pointant vers le haut restera affichée en continu jusqu'à ce que la PO2 descende au-dessous du niveau de mise en garde.

Si la PO2 continue à augmenter et atteint le point de réglage de l'alarme, le signal sonore retentit à nouveau.

- S (< 2 sec) pour accuser réception des alarmes
- > La valeur de PO2 et la flèche pointant vers le haut clignoteront jusqu'à ce que la PO2 descende en dessous du point de réglage de l'alarme.




Fig. 92 - MISE EN GARDE
 PO2 (pendant signal sonore)

Écran principal d'alarme PO2 : paramètres affichés (fig. 93)

- > Icône NX
- > Profondeur actuelle avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée restant avec icônes NDC (ou O2) et min
- > Valeur de PO2 (ATA) avec icône PO2 clignotantes jusqu'à ce que la valeur soit < point de réglage puis s'affichent en continu
- > Flèche pointant vers le haut clignotante jusqu'à < au point de réglage puis s'affiche en continu.
- > Graphique de charge des tissus avec icône TLBG
- > VARI pendant la remontée
- > Icônes (PZ+), CF, n° de mélange gazeux, si applicables.
- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT (similaires aux écrans de plongée sans décompression).
- M (2 sec) pour accéder à l'alternance des mélanges gazeux.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Haut niveau de PO2 lors d'une phase de décompression : paramètres affichés (fig. 94)

Les réglages de l'alarme PO2 ne s'appliquent pas durant la décompression.

- > Si la PO2 atteint 1,60 à un palier de décompression, la valeur de PO2 (1,60) et l'icône correspondante vont alterner avec la profondeur/le temps de palier une fois par minute.*

**PO2 affichée pendant 10 secondes, profondeur/temps de décompression affichées pendant 50 secondes jusqu'à ce que la PO2 descende en dessous de 1,60. Alors, la PO2 ne s'affichera plus.*




Fig. 93 - ÉCRAN PRINCIPAL D'ALARME PO2

alterne avec
profondeur/
temps
de palier




Fig. 94 - ALARME PO2 (pendant une phase de décompression)




Fig. 95 - MISE EN GARDE O2
(pendant signal sonore)

HAUT NIVEAU D'O2 (NORM uniquement)

Mise en garde >> de 80 à 99 % (240 OTU)

Alarme >> à 100 % (300 OTU).

Lorsque l'O2 atteint son niveau de mise en garde, le signal sonore retentit et la valeur d'O2 se met à clignoter (à la place du temps de plongée restant), fig.95, jusqu'à ce que le signal sonore soit éteint. Le temps de plongée restant est alors restauré.

- S (< 2 sec) pour accuser réception de l'alarme.

Lorsque l'O2 atteint son niveau d'alarme, le signal sonore retentit et la flèche pointant vers le haut se met à clignoter ainsi que la valeur d'O2 (à la place du temps de plongée restant) jusqu'au retour en surface (fig. 96).

- S (< 2 sec) pour accuser réception de l'alarme.
- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT (similaires aux écrans de plongée sans décompression).
- M (< 2 sec) pour accéder à l'alternance des mélanges gazeux.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Haut niveau d'O2 durant une phase de décompression

Lorsque l'O2 atteint son niveau de mise en garde, le signal sonore retentit et la valeur d'O2 se met à clignoter (à la place du temps total de remontée) jusqu'à ce que le signal sonore soit éteint. Le temps total de remontée est alors restauré.

- S (< 2 sec) pour accuser réception de l'alarme.




Fig. 96 - ALARME O2

Lorsque l'O2 atteint son niveau d'alarme, le signal sonore retentit et la flèche pointant vers le haut se met à clignoter ainsi que la valeur d'O2 (à la place du temps total de remontée) jusqu'au retour en surface. La profondeur maximum et le temps de plongée écoulé s'afficheront à la place de la profondeur/du temps de palier de décompression (fig. 97).

- S (< 2 sec) pour accuser réception de l'alarme.
- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT (similaires aux écrans de plongée sans décompression).
- M (< 2 sec) pour accéder à l'alternance des mélanges gazeux.
- L (< 2 sec) pour activer le rétroéclairage.

Haut niveau d'O2 en surface

En cas de remontée à 0,6 M (2 FT) durant une seconde (retour en surface), l'écran principal du mode plongée s'affiche durant 10 minutes et vous donne accès aux écrans secondaires ALT du mode plongée.

- Si l'O2 est à 100 %, la valeur va clignoter sur l'écran principal jusqu'à ce qu'elle soit < 100 %, puis elle sera remplacée par des tirets (si infraction) jusqu'à ce que 10 minutes se soient écoulées, puis l'heure de la journée s'affichera.
- Si vous faites surface suite à un taux d'O2 à 100 % sans avoir accompli les obligations de décompression, l'intégralité du graphique de charge des tissus et la valeur d'O2 (100) vont clignoter ainsi que l'icône O2SAT durant les 10 premières minutes. L'instrument passera ensuite en infraction avec limitation au mode profondimètre.
- L'accès aux écrans secondaires ALT et à l'alternance des mélanges gazeux sont autorisés durant les 10 premières minutes. Vous pourrez ensuite accéder au menu surface du mode NORM.



Fig. 97 - ALARME O2
(pendant une phase de décompression)



Fig. 98 - PRÉVISUALISATION
DU PASSAGE AU MÉLANGE
GAZEUX 1



Fig. 99 - ALARME DE
CHANGEMENT DE
MÉLANGE GAZEUX
(tout clignote)

ALTERNANCE DES MÉLANGES GAZEUX

- > L'alternance des mélanges gazeux permet de passer d'un réglage de mélange à un autre en termes d'affichage et de calculs relatifs au FO2.
- > Les plongées commencent avec le mélange gazeux 1 et passent au mélange gazeux 1 par défaut 10 minutes après le retour en surface.
- > L'alternance est bloquée en surface, sauf durant les 10 minutes qui suivent le retour en surface après une plongée.
- > L'alternance est possible uniquement lorsque les écrans principaux des modes plongée sont affichés.
- > Il n'est pas possible d'effectuer un changement de mélange gazeux quand une alarme retentit.
- > Il est possible d'alterner les mélanges gazeux quelle que soit la profondeur.

Pour alterner les mélanges gazeux, à partir d'un écran principal du mode plongée NORM :

- M (2 sec) pour accéder à la prévisualisation du mélange gazeux en service (fig. 98).
- M (2 sec)* à nouveau pour accéder à la prévisualisation de l'autre mélange gazeux (similaire).
- S (2 sec)* pour passer d'un mélange gazeux à l'autre, après un délai de 3 secondes.

*L'instrument reviendra à l'écran principal au bout de 10 secondes si M ou S ne sont pas actionnés.

Alarme de changement de mélange gazeux

Si un changement de mélange gazeux génère une PO2 => 1,60, le signal sonore va retentir et un message de mise en garde va clignoter (fig. 99) jusqu'à ce qu'on l'éteigne. L'écran de prévisualisation s'affichera à nouveau.

Même s'il existe une possibilité que la quantité d'air contenu dans le bloc associé à ce mélange gazeux soit insuffisante, le changement sera toujours autorisé.

Si le changement est effectué, l'alarme de PO2 retentira. Si vous êtes en mode décompression, la flèche pointant vers le haut ne clignotera pas (vous contrôlez l'action à prendre).

MODE GAUGE (PROFONDIMÈTRE NUMÉRIQUE)



Fig. 100 - ÉCRAN PRINCIPAL
DU MODE SURFACE GAUG
(pas encore de plongée
effectuée)




Fig. 101 - ÉCRAN
SECONDAIRE ALT 1 DU
MODE SURFACE GAUG
(données de la dernière
plongée)

ÉCRAN PRINCIPAL DU MODE SURFACE GAUG : paramètres affichés (fig. 100)

- > Intervalle de surface (h:min) avec icône SURF. Si aucune plongée n'a été effectuée, affichage du temps écoulé depuis l'activation
- > Heure de la journée (h:min) avec icône AM (ou PM) si format 12 heures. Pas d'icône si format 24 heures
- > Indication GAU
- > Icône DIVE avec numéro de la plongée, jusqu'à 24 sur cette période d'activation (0 si aucune plongée n'a encore été réalisée)
- > Icône de la pile si le voltage est faible
 - A (< 2 sec) pour accéder à l'écran secondaire ALT 1
 - A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les éléments de menu.
 - M (< 2 sec) pour accéder au numéro de série.
 - L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Lors du retour en surface après une plongée, l'écran principal du mode plongée restera affiché durant les 10 premières minutes (l'intervalle de surface prend la place de la profondeur), après quoi, l'écran principal du mode surface s'affichera.

ÉCRAN SECONDAIRE ALT 1 DU MODE SURFACE GAUG : paramètres affichés (fig. 101)

- > Intervalle de surface (h:min) avec icône SURF, par rapport à la dernière plongée
- > Indication LAST signifiant que les données sont celles de la plongée précédemment effectuée en mode GAUG
- > Profondeur maximum de la plongée précédemment effectuée en mode GAUG avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée écoulé (jusqu'à 999 min) avec icônes DIVE et min

- A (< 2 sec) pour accéder à l'écran complémentaire ALT 2
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran principal.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DU MODE SURFACE GAUG

GAUG : paramètres affichés (fig. 102)

- > Température avec icône ° et indication F (ou C)
- > Indication d'altitude si niveau d'élévation EL2 (à EL7).
N'apparaît pas si vous vous trouvez au niveau de la mer
- A (< 2 sec) pour accéder à la fonction Fly de temps d'interdiction de vol
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran secondaire ALT 1
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

MENU DU MODE SURFACE GAUG

En plus de l'écran principal et des écrans secondaires ALT, le menu surface du mode Gauge permet d'accéder à la plupart des autres sélections similaires à celles décrites précédemment dans le mode NORM*.

**Consultez les pages 40 à 61 qui contiennent les descriptions de ces éléments de menu.*

Le fonctionnement des boutons est également similaire au mode NORM.

- A (< 2 sec) >> pour avancer dans les éléments de menu.
- A (maintenu enfoncé) >> pour faire défiler les éléments de menu.
- M (< 2 sec) >> pour revenir en arrière dans les éléments de menu.
- L (pression) >> pour activer le rétroéclairage SmartGlo.
- M (2 sec) ou 2 min sans action sur les boutons >> pour revenir à l'écran principal.




Fig. 102 - ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DU MODE SURFACE GAUG

<u>MENU DU MODE SURFACE GAUG</u>
ÉCRAN PRINCIPAL
ALT 1
ALT 2
FLY
LOG
SET A
SET U
SET T
SET M
HISTORY
SN

Lors d'une descente à 1,5 M (5 FT) durant 5 secondes,
l'instrument passera en mode plongée Gauge.

ÉCRAN PRINCIPAL DU MODE PLONGÉE GAUG : paramètres affichés (fig. 103A, B)

- > Profondeur actuelle avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Profondeur maximum avec icônes MAX et FT (ou M), ou indication TMR
- > Temps de plongée écoulé avec icônes DIVE et min, ou temps du minuteur (min:sec jusqu'à 9:59 puis min uniquement jusqu'à 999) avec icônes
- > VARI pendant la remontée
- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT.
- A (2 sec) pour ajouter/supprimer le minuteur*
- S (< 2 sec) pour démarrer/arrêter le minuteur* ou accuser réception des alarmes.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

* Une fois le minuteur ajouté à l'écran principal et démarré, il peut en être retiré mais il continuera à fonctionner en arrière-plan jusqu'à ce qu'on l'ajoute à nouveau. Il peut être démarré et arrêté uniquement lorsqu'il est affiché sur l'écran principal.

Si vous remontez à 0,6 M (2 FT) au cours d'une plongée, l'intervalle de surface s'affichera avec l'icône SURF clignotante pendant les 10 premières minutes (fig. 104).

Après que 10 minutes se soient écoulées, l'instrument repassera en mode surface et vous donnera accès à tous les éléments de menu du mode surface GAUG.




Fig. 103A - ÉCRAN PRINCIPAL
DU MODE PLONGÉE GAUG (sans
minuteur)



Fig. 103B - ÉCRAN PRINCIPAL
DU MODE PLONGÉE GAUG (avec
minuteur)



Fig. 104 - ÉCRAN PRINCIPAL DU
MODE PLONGÉE GAUG (après
moins de 10 min en surface)

Une descente à 1,5 M (5 FT) durant 5 secondes sera considérée comme une continuation de la plongée. Le temps de surface ne s'ajoutera pas au temps de plongée.

Quand une plongée est effectuée en mode Gauge, l'instrument restera bloqué en mode Gauge durant 24 heures.

ÉCRAN SECONDAIRE ALT 1 DU MODE PLONGÉE

GAUG : paramètres affichés (fig. 105)

Cet écran est ignoré si la profondeur maximum est affichée sur l'écran principal.

- > Profondeur actuelle avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Profondeur maximum avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée écoulé avec icônes DIVE et min
- > VARI pendant la remontée
- A (< 2 sec) pour accéder à l'écran complémentaire ALT 2
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DU MODE PLONGÉE

GAUG : paramètres affichés (fig. 106)

Cet écran est ALT 1 si la profondeur maximum est affichée sur l'écran principal.

- > Heure de la journée (h:min:sec) avec icône AM (ou PM) si format 12 heures
- > Température avec icône ° et indication F (ou C)
- 5 sec ou A (< 2 sec) pour revenir à l'écran principal




Fig. 105 - ÉCRAN SECONDAIRE ALT 1 DU MODE PLONGÉE GAUG (si minuteur sur écran principal)




Fig. 106 - ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DU MODE PLONGÉE GAUG (ALT 1 si pas de minuteur sur écran principal)




Fig. 107 - INFRACTION
DIFFEREE 3 EN MODE
PLONGEE GAUG

INFRACTION DIFFÉRÉE 3 (DV 3)

Si vous descendez en dessous de la MOD**, le signal sonore va retentir et la DEL d'alarme va clignoter. La flèche pointant vers le haut va également se mettre à clignoter. Les chiffres de profondeur actuelle et de profondeur maximum seront remplacés par 3 tirets (- - -) vous indiquant que vous êtes trop bas (fig. 107).

***La MOD est la profondeur maximale d'utilisation. Reportez-vous aux spécifications à la fin du manuel.*

Si vous remontez au-dessus de la MOD, la profondeur actuelle sera restaurée. La profondeur maximum affichera 3 tirets durant tout le reste de la plongée et sera enregistrée comme telle en mémoire.

MODE PLONGÉE LIBRE (FREE)



Fig. 108 - ÉCRAN PRINCIPAL
DU MODE SURFACE FREE
(pas encore de plongée)

Intervalle de
surface pré-plongée
(min:sec)



Fig. 109 - ÉCRAN
SECONDAIRE ALT 1 DU
MODE SURFACE FREE
(données de la dernière
plongée)

ÉCRAN PRINCIPAL DU MODE SURFACE FREE : paramètres affichés (fig. 108)

- > Temps d'intervalle de surface (min:sec jusqu'à 59:59, puis h:min) avec icône SURF. Si aucune plongée n'a été effectuée, affichage du temps écoulé depuis l'activation.
- > Heure de la journée (h:min) avec icône AM (ou PM)
- > Indication FRE
- > Icône DIVE avec numéro de la plongée, jusqu'à 99 sur cette période d'activation (0 si aucune plongée n'a encore été réalisée)
- > Icônes (PZ+), CF, pile si applicables
- > Graphique de charge des tissus avec icône TLBG, le cas échéant après une plongée en mode NORM ou FREE
 - A (< 2 sec) pour accéder à l'écran secondaire ALT 1
 - A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les éléments de menu.
 - M (< 2 sec) pour afficher l'écran d'accès au menu Set M.
 - L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Lors du retour en surface après une plongée, l'écran principal du mode plongée restera affiché durant la première minute (l'intervalle de surface prend la place de la profondeur), après quoi, l'écran principal du mode surface s'affichera.

ÉCRAN SECONDAIRE ALT 1 DU MODE SURFACE FREE : paramètres affichés (fig. 109)

- > Intervalle de surface (min:sec ou h:min) avec icône SURF, par rapport à la dernière plongée
- > Indication LAST signifiant que les données sont celles de la plongée précédemment effectuée en mode FREE
- > Profondeur maximum de la plongée précédemment effectuée en mode FREE avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée écoulé (min:sec, ou h:min) avec icônes DIVE et min/sec

- A (< 2 sec) pour accéder à l'écran complémentaire ALT 2
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran principal.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DU MODE SURFACE

FREE : paramètres affichés (fig. 110)

- > Température avec icône ° et indication F (ou C)
- > Indication d'altitude si niveau d'élévation EL2 (à EL7).
N'apparaît pas si vous vous trouvez au niveau de la mer
- A (< 2 sec) pour afficher l'écran d'accès au minuteur de compte à rebours.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran secondaire ALT 1
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

MENU DU MODE SURFACE FREE

Fonctionnement des boutons. -

- A (< 2 sec) >> pour avancer dans les éléments de menu.
- A (maintenu enfoncé) >> pour faire défiler les éléments de menu.
- M (< 2 sec) >> pour revenir en arrière dans les éléments de menu.
- S (pression) >> pour activer le rétroéclairage SmartGlo.
- M (2 sec) ou 2 min sans action sur les boutons >> pour revenir à l'écran principal.

Minuteur de compte à rebours (CDT)

En surface, il est possible de régler, de démarrer et d'arrêter le minuteur de compte à rebours. Une fois réglé et démarré, il continue à tourner en arrière-plan quand la plongée commence. On peut y accéder via un écran secondaire ALT.




Fig. 110 - ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DU MODE SURFACE FREE

MENU DU MODE SURFACE
FREE
ÉCRAN PRINCIPAL
ALT 1
ALT 2
CDT
SET FA
SET M




Fig. 111 - ÉCRAN D'ACCÈS
AU MINUTEUR DE COMPTE
À REBOURS



Fig. 112 - ÉTAT DU
MINUTEUR DE COMPTE À
REBOURS
(On, en cours)

Écran d'accès au minuteur de compte à rebours :

paramètres affichés (fig. 111)

> Indications Cdt et FRE

- A (< 2 sec) pour passer à l'écran d'accès au menu Set FA.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran complémentaire ALT 2
- S (< 2 sec) pour accéder à l'état du minuteur de compte à rebours.

État du minuteur de compte à rebours : paramètres affichés (fig. 112)

> Temps restant au compte à rebours (min:sec) ou réglé/prêt à démarré, 0:00 s'il est terminé

> Indications CDT - avec OFF (ou ON) qui clignote

- A (< 2 sec) pour passer de OFF à ON et à SEt (fig. 113).
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les sélections OFF, ON et Set.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le réglage.

>> Si vous sélectionnez On et avez programmé un compte à rebours, le minuteur va commencer à décompter et l'instrument va revenir à l'affichage de l'écran d'accès.

>> Si vous sélectionnez Off, le minuteur va arrêter son décompte et l'instrument va revenir à l'affichage de l'écran d'accès.

>> Si vous sélectionnez Set, l'écran de réglage du minuteur de compte à rebours va s'afficher.

- S (2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au minuteur de compte à rebours.

Le compte à rebours va tourner en arrière-plan en surface et au cours des plongées jusqu'à ce qu'il arrive à 0:00 ou qu'on l'arrête.

Lorsqu'un compte à rebours défini arrive à 0:00, le signal sonore se déclenche et l'indication CDT s'affiche sur l'écran principal surface ou plongée jusqu'à ce qu'on arrête le signal sonore.

Réglage du minuteur de compte à rebours : paramètres affichés (fig.113)

- > Indications SEt et CDT
- > Minuteur de compte à rebours (min:sec) avec les chiffres des minutes qui clignotent
- > Icônes min et sec
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage des minutes à la vitesse de 8 par seconde de 0: à 59: par incréments de 1: (min).
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage des minutes et faire clignoter les chiffres des secondes.
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage des secondes à la vitesse de 8 par seconde de :0 à :59 par incréments de :01 (sec).
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le point de réglage du minuteur de compte à rebours et revenir à l'écran d'état du compte à rebours avec OFF qui clignote.




Fig. 113 - ÉTAT DU MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS (pour accéder à Set)




Fig. 114 - RÉGLAGE DU MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS




Fig. 115 - ÉCRAN D'ACCÈS
AU MENU SET FA

MENU SET FA (RÉGLAGE DES ALARMES EN MODE FREE)

Séquence >> Écran d'accès >> Alarme de temps de plongée écoulé
>> Alarme de profondeur 1 >> Alarme de profondeur 2 >> Alarme de
profondeur 3

Les réglages restent tels que définis jusqu'à ce qu'on les modifie.

Écran d'accès au menu Set FA : paramètres affichés (fig. 115)

> Indications SEt et FA

- A (< 2 sec) pour passer à l'écran d'accès au menu Set M.
- M (< 2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au minuteur de compte à rebours.
- S (< 2 sec) pour accéder au réglage de l'alarme de temps de plongée écoulé.

ALARME DE TEMPS DE PLONGÉE ÉCOULÉ

Réglée d'usine sur 30 secondes, l'alarme de temps de plongée écoulé (EDT) déclenche un signal sonore toutes les 30 secondes sous l'eau en mode plongée FREE.

Réglage de l'alarme de temps de plongée écoulé : paramètres affichés (fig. 116)

- > Indications SEt et EDT -
- > Indication OFF (ou ON) qui clignote
- A (< 2 sec) pour passer de ON à OFF.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le réglage et accéder au réglage de l'alarme de profondeur 1.
- S (2 sec) pour revenir à l'écran d'accès au menu Set FA.




Fig. 116 - RÉGLAGE DE
L'ALARME DE TEMPS DE
PLONGÉE ÉCOULÉ

ALARMES DE PROFONDEUR (DA)

Il existe trois alarmes de profondeur Free (DA) qui peuvent être réglées à différents niveaux*.

**L'alarme DA2 doit être définie pour une profondeur supérieure à DA1 et DA3 doit être définie pour une profondeur supérieure à DA2.*

Réglage de l'alarme de profondeur DA1 : paramètres affichés (fig. 117A, B)

- > Indications SET et - dA1
- > Indication OFF ou valeur de profondeur clignotante avec icônes MAX et FT (ou M)
- A (maintenu enfoncé) pour faire défiler les points de réglage à la vitesse de 8 par seconde en partant de OFF et en allant vers 10 à 100 M (30 à 330 FT) par incréments de 1 M (10 FT)
- A (< 2 sec) pour avancer dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- M (< 2 sec) pour revenir en arrière dans les points de réglage, l'un après l'autre.
- S (< 2 sec) pour enregistrer le réglage.
 - > Si vous sélectionnez Off, l'instrument revient à l'écran d'accès au menu Set FA.
 - > Si vous enregistrez une valeur de profondeur, vous accédez à l'écran de réglage de l'alarme de profondeur DA2.
- S (2 sec) pour revenir au réglage de l'alarme de temps de plongée écoulé.

Les réglages des alarmes de profondeur DA2 et DA3 sont similaires, avec des valeurs de profondeurs un intervalle au-dessus (plus basses) de la précédente sélection. Si l'alarme de profondeur DA1 est réglée sur 100 FT, l'alarme de profondeur DA2 pourra être réglée à partir de




Fig. 117A - RÉGLAGE DE L'ALARME DE PROFONDEUR DA1




Fig. 117B - RÉGLAGE DE L'ALARME DE PROFONDEUR DA1




Fig. 118 - RÉGLAGE DU
MODE D'UTILISATION

110 FT.

SET M (RÉGLAGE DU MODE D'UTILISATION EN PLONGÉE)

Le réglage et la sélection du mode d'utilisation en plongée (fig. 118) sont similaires à ceux décrits précédemment pour le mode NORM. Voir page 59.

RÉGLAGES COMMUNS

Pour modifier des éléments communs aux modes FREE et NORM, accédez au menu NORM puis à l'écran Set U puis aux réglages suivants :

- > Activation par immersion
- > Unités de mesures
- > Algorithme
- > Facteur de prudence
- > Durée de rétroéclairage

**Lors d'une descente à 1,5 M (5 FT) durant 5 secondes,
l'instrument passera en mode plongée Free.**

ÉCRAN PRINCIPAL DU MODE PLONGÉE FREE :

paramètres affichés (fig. 119)

- > Profondeur actuelle avec icônes MAX et FT (ou M)
- > Temps de plongée restant (min) avec icônes NDC et min
- > Température avec icône ° et indication F (ou C)
- > Temps de plongée écoulé (min:sec) avec icônes DIVE et min/sec
- > Graphique de charge des tissus avec icône TLBG
- > Icônes (PZ+), CF, si applicables.
- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Si vous remontez à 0,6 M (2 FT) au cours d'une plongée, l'intervalle de surface s'affichera avec l'icône SURF clignotante pendant la première minute et le temps de plongée restant sans décompression sera représenté sous la forme de 2 tirets (fig. 120).

- A (< 2 sec) pour accéder aux écrans secondaires ALT du mode plongée.
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Après qu'une minute se soit écoulée, l'instrument repassera en mode surface et vous donnera accès à tous les éléments de menu du mode surface FREE.

Une descente à 1,5 M (5 FT) durant 5 secondes sera considérée comme une continuation de la plongée. Le temps de surface ne s'ajoutera pas au temps de plongée.




Fig. 119 - ÉCRAN PRINCIPAL DU MODE PLONGÉE FREE




Fig. 120 - ÉCRAN PRINCIPAL DU MODE PLONGÉE FREE (après moins d'une minute en surface)



Fig. 121 - ÉCRAN SECONDAIRE ALT 1 DU MODE PLONGÉE FREE



Fig. 122 - ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DU MODE PLONGÉE FREE

ÉCRAN SECONDAIRE ALT 1 DU MODE PLONGÉE FREE : paramètres affichés (fig. 121)

- > Temps restant au compte à rebours (min:sec) s'il est réglé sur On et qu'un décompte est en cours, ou 0:00 s'il est réglé sur On et que le décompte est terminé, avec les deux points qui clignent. Si le minuteur est réglé sur Off, le temps du compte à rebours préalablement défini va s'afficher avec les deux points fixes indiquant qu'il est prêt à démarrer.

> Indications CDT - et OFF (ou ON) qui clignote

- A (< 2 sec) pour passer de ON à OFF*.

**Pour démarrer ou arrêter le compte à rebours et revenir à l'écran principal.*

- A (< 2 sec) pour accéder à l'écran complémentaire ALT 2
- Après 10 sec, retour à l'écran principal si aucune action sur les boutons S ou A
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

Lorsqu'il est réglé sur On, le compte à rebours va tourner en arrière-plan jusqu'à ce qu'il arrive à 0:00 ou qu'on l'arrête.

ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE ALT 2 DU MODE PLONGÉE FREE : paramètres affichés (fig. 122)

- > Heure de la journée (h:min:sec) avec icône AM (ou PM) si format 12 heures
- > Profondeur maximum avec icônes MAX et FT (ou M)
- 5 sec ou A (< 2 sec) pour revenir à l'écran principal
- L (pression) pour activer le rétroéclairage.

ALARMES DU MODE PLONGÉE FREE

Les alarmes du mode FREE, différentes de celles du mode NORM (ou GAUG), retentissent soit 1 fois soit 3 fois sous la forme de 3 bips puis s'arrêtent.

On ne peut pas en accuser réception ou les mettre sous silence.

ALARME DU MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS EN MODE FREE

Lorsqu'un compte à rebours défini arrive à 0:00, le signal sonore se déclenche tandis que l'indication CDT se met à clignoter sur l'écran principal à la place de la température (fig. 123).

Alarme de temps de plongée écoulé en mode FREE

Si elle est réglée sur On, l'alarme de temps de plongée écoulé s'active toutes les 30 secondes au cours d'une plongée. Le signal sonore retentit tandis que l'indication EDT (à la place de la température) et les chiffres de temps se mettent à clignoter sur l'écran principal (fig. 124).

Alarmes de profondeur en mode FREE

Si elles sont réglées sur On, les alarmes de profondeur (1, 2, 3) vont se déclencher à la profondeur qui leur est associée. Le signal sonore retentit tandis que les chiffres de la profondeur et l'indication DA1 (2, 3) se mettent à clignoter sur l'écran principal à la place de la température (fig. 125).




Fig. 123 - ALARME DU MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS




Fig. 124 - ALARME DE TEMPS DE PLONGÉE ÉCOULÉ




Fig. 125 - ALARME DE PROFONDEUR




Fig. 126 - ALARME DU GRAPHIQUE DE CHARGE DES TISSUS EN MODE FREE (pendant signal sonore)

Alarmes de haut niveau d'azote

Lorsque le taux d'azote augmente au niveau d'alerte (graphique de charge des tissus à 4 segments), le signal sonore retentit tandis que les segments du graphique se mettent à clignoter sur l'écran principal (fig. 126).

Au cas où le taux d'azote continue à monter et atteint le niveau de décompression, le signal sonore retentit à nouveau tandis que les 5 segments du graphique de charge des tissus, la flèche pointant vers le haut et l'indication VIO (à la place de la température) se mettent à clignoter. Le temps de plongée restant sans décompression s'affichera à 0.

Lorsque le signal sonore s'éteint, le graphique de charge des tissus et les chiffres du temps restant sans décompression sont supprimés. L'indication VIO et la flèche pointant vers le haut (fig 127) vont se mettre à clignoter jusqu'à la surface. La flèche pointant vers le haut est ensuite supprimée.

L'indication VIO clignote jusqu'à ce qu'une minute en surface se soit écoulée puis alterne avec FRE (fig. 128). L'instrument passe alors en infraction avec limitation au mode profondimètre pour 24 heures.



Fig. 127 - INFRACTION EN MODE FREE (après signal sonore)



Fig. 128 - INFRACTION EN MODE FREE (après une minute en surface)

RÉFÉRENCES

INTERFACE PC

Le GEO 2 est configuré avec un port de données (fig. 111a) qui permet de le connecter à un PC via un port USB à l'aide d'un câble d'interface spécial disponible en option.

Le pilote USB requis pour le système d'interface peut être téléchargé sur le site Internet Oceanic Worldwide.

Le programme de transferts de paramètres (Settings Upload) peut être utilisé pour définir/modifier les réglages du groupe Set T (heure/date de la montre) du groupe Set A (alarmes), du groupe Set U (utilitaires) et du groupe Set FA (alarmes en mode FREE). Les éléments relatifs au FO2 et au mode d'utilisation doivent être paramétrés à l'aide des boutons de commandes.

La partie Download du programme, permet de récupérer* (télécharger) des données de plongée à partir du GEO 2 et de les transférer vers un PC. Ces données comprennent le numéro de la plongée, le temps d'intervalle de surface, la profondeur, le temps de plongée, la date et l'heure de début, la température la plus basse, le taux d'échantillonnage, les points de réglage, ainsi que des éléments relatifs au TLBG, à la fonction VARI et à l'alternance des mélanges gazeux.




Fig. 129 - PORT DE
DONNÉES

** Les informations relatives aux plongées en mode FREE sont uniquement disponibles via le système d'interface PC.*

L'instrument recherche chaque seconde* la présence d'une connexion d'interface avec le port de données quand il opère en mode montre.

** Les vérifications ne sont pas effectuées si les contacts d'activation par immersion sont mouillés.*

Lorsqu'une connexion d'interface est détectée, l'appareil à l'origine de la requête (le PC) se connecte au GEO 2 et se prépare pour le transfert de paramètres ou pour le téléchargement de données que l'on va réaliser à l'aide du programme PC. Durant ce processus, la mention PC apparaît à l'écran du GEO 2 ainsi qu'un compte à rebours de 2 minutes (fig. 130). Le transfert ou le téléchargement doivent commencer durant ce compte à rebours.

Avant d'essayer de télécharger des données depuis votre GEO 2 ou d'y transférer des paramètres, veuillez consulter la section d'aide (HELP) du programme d'interface. Il est recommandé d'imprimer les sections de la rubrique d'aide (HELP) que vous considérez comme appropriées à vos activités d'interface.

Configuration de PC requise :

- IBM[®], ou compatible, ordinateur personnel avec port USB
- Microprocesseur Intel[®] Pentium 200 MHz ou supérieur
- Microsoft[®] Windows[®] 98 deuxième édition, ME, NT, 2000, XP, ou Vista
- Carte super VGA ou adaptateur graphique vidéo (256 couleurs ou plus) avec un affichage écran de 800 X 600 pixel minimum.
- 16Mo de RAM disponible
- Capacité de 20 Mo de stockage sur disque dur

- Souris
- Lecteur de CD Rom
- Imprimante

Pour les mises à jour de logiciels, veuillez vous référer au site Internet Oceanic >> www.OceanicWorldwide.com

OceanicWorldwide.com

Pour obtenir de l'aide sur OceanLog, veuillez appeler le numéro gratuit -> **(866) 732-7877**, de 8h à 17h, USA heure du Pacifique.




Fig. 130 - INTERFACE PC

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Protégez votre GEO 2 des chocs, des températures excessives, des expositions aux produits chimiques et des altérations.

Protégez la vitre contre les rayures à l'aide un protecteur d'écran d'instrument. Les petites rayures disparaîtront naturellement sous l'eau.

- Faites tremper et rincez votre GEO 2 à l'eau douce à la fin de chaque journée de plongée. Vérifiez si les zones situées autour du capteur de basse pression (profondeur, Fig. 131a), du port de données d'interface PC (Fig. 131b) et des boutons sont dénuées de tout corps étranger ou si elles ne sont pas obstruées.
- Pour dissoudre les cristaux de sel, utilisez de l'eau tiède ou une solution légèrement acide (50% de vinaigre blanc/50% d'eau douce). Après trempage, placez le GEO 2 sous un filet d'eau et séchez-le à l'aide d'une serviette avant de le ranger.
- Transportez votre GEO 2 dans de bonnes conditions de température, sec et protégé.




Fig. 131 - DOS DU BOITIER

INSPECTIONS ET RÉVISIONS

Votre GEO 2 doit être inspecté une fois par an par un revendeur agréé Oceanic qui effectuera une vérification des fonctions et une recherche de dommages ou d'usure selon les recommandations d'usine. Pour maintenir les effets de la garantie limitée de 2 ans, cette inspection doit être effectuée un an après l'achat (à +/- 30 jours).

Oceanic vous recommande de continuer à faire effectuer ces inspections chaque année pour vous assurer du bon fonctionnement de votre appareil. Les coûts des inspections annuelles ou des inspections relatives à l'étanchéité ne sont pas couverts, selon les termes de la garantie limitée de 2 ans.

Pour faire effectuer une révision :

Amenez votre GEO 2 à votre revendeur agréé Oceanic le plus proche.

Si vous avez besoin de retourner votre GEO 2 à l'usine Oceanic aux USA ;

- Veillez à obtenir un numéro de RA (autorisation de retour) en contactant Oceanic USA par téléphone au 510/562-0500 ou par courrier électronique à service@oceanicusa.com.
- Effectuez un relevé de toutes les plongées du mode Log et/ou téléchargez les données enregistrées en mémoire. Toutes les données seront effacées lors d'une révision d'usine.
- Emballez-le dans un matériau protecteur rembourré.
- Joignez une note indiquant clairement les raisons du renvoi, votre nom, votre adresse, un numéro de téléphone pour vous joindre dans la journée, le(s) numéro(s) de série, une copie de votre preuve d'achat et de la carte de garantie.
- Effectuez un envoi prépayé à Oceanic, avec assurance et suivi.
- Les réparations hors garantie doivent être prépayées. Les envois en contre remboursement ne sont pas acceptés.
- Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Internet OceanicWorldwide.com ou sur le site Internet Oceanic local rattaché à votre zone géographique.

la procédure qui suit doit être suivie scrupuleusement. Les dommages consécutifs à un remplacement inadapté de la pile ne sont pas couverts par la garantie du GEO 2.

Lors du retrait de la pile, les réglages et les calculs des plongées successives sont conservés dans la mémoire de l'instrument jusqu'à ce qu'une nouvelle pile soit installée.



Fig. 132A - RETRAIT DU COUVERCLE (avec outil)



Fig. 132B - RETRAIT DU COUVERCLE (avec les pouces)




Fig. 133 - RETRAIT DE LA PILE

REPLACEMENT DE LA PILE

Le compartiment de la pile doit être ouvert uniquement dans un environnement sec et propre, avec un soin extrême pour éviter l'entrée d'humidité ou de poussière.

En tant que mesure de précaution supplémentaire pour éviter la formation d'humidité dans le compartiment de la pile, il est recommandé d'effectuer cette opération dans un environnement équivalent à la température et au niveau d'humidité extérieurs locaux (par exemple, ne remplacez pas la pile dans une pièce climatisée avant d'emmener l'instrument à l'extérieur par une chaude journée d'été).

Inspectez les boutons, la vitre et le boîtier pour vous assurer qu'ils ne sont pas craqués ou endommagés. Si vous constatez le moindre signe d'humidité dans le GEO 2, NE L'UTILISEZ PAS pour plonger avant de l'avoir fait réviser par un revendeur agréé Oceanic.

Retrait de la pile

- Repérez le compartiment de la pile à l'arrière de l'instrument.
- Tournez le couvercle de 10° dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'outil spécial (Fig. 132A) ou en poussant la partie inférieure vers la gauche tout en poussant la partie supérieure vers la droite avec vos pouces (Fig. 132B).
- Retirez le couvercle et son joint torique du boîtier.
- En faisant attention à ne pas endommager les contacts (fig. 133a), faites glisser la pile par le haut et l'extérieur du côté gauche du compartiment.
- Débarrassez-vous de la pile en respectant la réglementation locale relative à l'élimination des piles au lithium.



ATTENTION : prenez soin de ne JAMAIS provoquer un court-circuit avec un objet métallique en touchant le pôle positif (+) situé sur le dessus de la pile et le pôle négatif (-) du compartiment.

Inspection

- Vérifiez attentivement toutes les surfaces des joints, à la recherche de dommages qui pourraient nuire à l'étanchéité.
- Inspectez les boutons, la vitre et le boîtier pour vous assurer qu'ils ne sont pas craqués ou endommagés.
- Retirez le couvercle et son joint torique et inspectez-les pour détecter tout signe de détérioration ou de déformation. N'UTILISEZ PAS d'outils pour retirer le joint torique.
- Pour vous assurer une parfaite étanchéité, le remplacement du joint torique est fortement recommandé à chaque changement de pile.
- Vérifiez attentivement les filetages du couvercle et du compartiment, à la recherche de dommages qui pourraient nuire à l'étanchéité.
- Vérifiez attentivement l'intérieur du compartiment de la pile, à la recherche de signes de corrosion indiquant une éventuelle entrée d'humidité dans l'instrument.
- S'il est nécessaire de le nettoyer, rincez-le soigneusement avec une solution composée de 50 % de vinaigre blanc et de 50 % d'eau douce. Rincez-le ensuite à l'eau douce et laissez sécher toute une nuit. Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux réglé sur froid.



MISE EN GARDE : si vous constatez un dommage ou de la corrosion, retournez votre GEO 2 à un revendeur agréé Oceanic et NE L'UTILISEZ PAS jusqu'à ce qu'il ait été réparé selon les directives d'usine.



Fig. 134 - INSTALLATION DE LA PILE



Fig. 135 - JOINT TORIQUE DU COUVERCLE



Fig. 136A - INSTALLATION DU COUVERCLE (avec outil)



Fig. 136B - INSTALLATION DU COUVERCLE (avec les pouces)

Installation de la pile

- Installez une nouvelle pile au lithium 3 v de type CR2430, le pôle négatif placé contre le fond du compartiment. Faites-la glisser par le côté gauche (Fig. 134) en vous assurant qu'elle passe sous la lame de contact située sur le bord inférieur droit du compartiment.
- Lubrifiez légèrement le nouveau joint torique* à la graisse silicone et placez-le dans la rainure intérieure du couvercle. Assurez-vous qu'il est disposé de manière régulière (Fig. 135).

**Le joint torique doit être une pièce détachée Oceanic d'origine que vous pouvez vous procurer auprès de votre revendeur agréé Oceanic. L'utilisation de tout autre joint torique quel qu'il soit constitue une annulation de garantie.*

- Placez soigneusement le couvercle (équipé de son joint torique) sur le bord du compartiment et appuyez de façon régulière pour le mettre en place complètement.
- Maintenez fermement en place le couvercle et tournez-le de 10 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en utilisant l'outil spécial (Fig. 136A) ou en poussant la partie inférieure vers la droite tout en poussant la partie supérieure vers la gauche (Fig. 136B).

Essai

- Observez l'écran LCD pour vous assurer que l'affichage et le contraste sont uniformément clairs et nets sur toute sa surface.
- Réglez la date et l'heure.
- Vérifiez tous les points de réglage avant de plonger.

Si vous constatez que des portions d'affichage à l'écran sont manquantes ou atténuées, ou si une condition de pile faible est indiquée, retournez votre GEO 2 à un revendeur agréé Oceanic pour une évaluation complète avant toute utilisation.

RÉGLAGE ET AJUSTEMENT DE L'ALTITUDE

L'altitude (pression ambiante) est mesurée à l'activation puis toutes les 15 minutes jusqu'à ce qu'une plongée démarre.

- > Les mesures sont effectuées uniquement quand l'appareil est sec.
- > Deux lectures sont effectuées. La seconde lecture a lieu 5 secondes après la première. Ces lectures doivent se situer à 30 cm (1 pied) l'une de l'autre pour pouvoir enregistrer la pression ambiante en tant qu'altitude actuelle.
- > Aucun ajustement n'est fait tant que les contacts d'activation par immersion sont actifs.
- > Lors de plongées à haute altitude, de 916 à 4 270 mètres (3 001 à 14 000 pieds), le GEO 2 s'adapte automatiquement à ces conditions en fournissant une profondeur corrigée ainsi que des temps de plongée sans décompression et des temps d'O₂ réduits à des intervalles de 305 mètres (1 000 pieds).
- > Lorsque le facteur de prudence est réglé sur On, les limites de plongée sans décompression sont celles correspondant à l'altitude supérieure de 915 mètres (3 000 pieds).
- > Au niveau de la mer, les calculs sont basés sur une altitude de 6 000 pieds.
- > Tous les ajustements à des altitudes supérieures à 3 355 mètres (11 000 pieds) sont alors effectués selon des temps de plongée basés sur 4 270 mètres (14 000 pieds).
- > Le GEO 2 n'opèrera plus en tant qu'ordinateur de plongée au delà de 4 270 mètres (14 000 pieds).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE MODE PLONGÉE FREE

- Bien que l'on n'utilise aucun équipement respiratoire dans les activités de plongée libre, la charge des tissus en azote existe. Cette charge en azote est calculée en se basant sur un FO2 fixe de l'air.
- Étant donné que l'utilisateur a la possibilité d'alterner entre les activités de plongée en scaphandre autonome et de plongée libre sur une période de 24 heures, les calculs d'azote et les valeurs affichées de temps restant sans décompression sont retransmis d'un mode à l'autre. Ceci permet au plongeur de gérer son absorption d'azote et son niveau d'élimination.
- Les modèles de calculs mathématiques actuellement utilisés sur le GEO 2 sont basés sur des plannings de plongées successives à niveaux multiples avec et sans décompression.
- Ces algorithmes ne prennent pas en compte les changements physiologiques associés aux hautes pressions auxquelles les plongeurs pratiquant la plongée libre de compétition peuvent être exposés.



MISES EN GARDES SUPPLÉMENTAIRES

- **Assurez-vous de connaître le mode d'utilisation sélectionné (NORM, GAUG ou FREE) avant de commencer une plongée.**
- **Le fait d'effectuer des plongées libres au cours d'une période de 24 heures après avoir effectué des plongées en scaphandre autonome, associé aux effets des remontées rapides et multiples en plongée libre, augmentent le risque de maladies de décompression. De telles pratiques peuvent accélérer l'entrée en décompression et sont ainsi susceptibles de causer des accidents graves ou la mort.**
- **Il n'est pas recommandé de combiner des activités de plongée libre en compétition qui impliquent des descentes/remontées multiples avec la pratique de la plongée en scaphandre autonome durant une même période de 24 heures. Il n'existe actuellement aucune donnée relative à de telles activités.**
- **Il est fortement recommandé à quiconque envisageant de s'impliquer dans des activités de plongée libre en compétition, de suivre un enseignement adéquat et une formation auprès d'un moniteur agréé en plongée libre. Il est impératif pour le plongeur de bien comprendre les conséquences physiologiques et d'être préparé physiquement.**

DONNÉES TECHNIQUES

ALGORITHME PZ+ >> LIMITES DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION (NDL EN H:MIN) SELON L'ALTITUDE (UNITÉS ANGLLO-SAXONNES)

Altitude (pieds)	0 à 3000	3001 à 4000	4001 à 5000	5001 à 6000	6001 à 7000	7001 à 8000	8001 à 9000	9001 à 10000	10001 à 11000	11001 à 12000	12001 à 13000	13001 à 14000
Profondeur (FT)												
30	3:17	2:30	2:21	2:14	2:08	2:02	1:57	1:52	1:47	1:39	1:34	1:29
40	1:49	1:21	1:15	1:11	1:08	1:05	1:02	1:00	0:57	0:55	0:53	0:51
50	1:05	0:53	0:51	0:49	0:47	0:44	0:42	0:39	0:37	0:35	0:34	0:33
60	0:48	0:37	0:35	0:33	0:32	0:30	0:28	0:26	0:24	0:23	0:22	0:21
70	0:35	0:26	0:24	0:23	0:21	0:20	0:19	0:18	0:17	0:16	0:16	0:14
80	0:26	0:19	0:18	0:17	0:16	0:15	0:14	0:13	0:12	0:11	0:11	0:10
90	0:19	0:15	0:14	0:13	0:12	0:11	0:10	0:10	0:09	0:09	0:08	0:08
100	0:16	0:11	0:10	0:10	0:09	0:09	0:08	0:08	0:07	0:07	0:07	0:07
110	0:12	0:09	0:08	0:08	0:08	0:07	0:07	0:07	0:06	0:06	0:06	0:05
120	0:10	0:08	0:07	0:07	0:07	0:06	0:06	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05
130	0:08	0:07	0:06	0:06	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:05	0:04	0:04
140	0:07	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04
150	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:03
160	0:06	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03
170	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03
180	0:05	0:04	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03
190	0:04	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:00

ALGORITHME PZ+ >> LIMITES DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION (NDL EN H:MIN) SELON L'ALTITUDE (UNITÉS MÉTRIQUES)

Altitude (mètres)	0 à 915	916 à 1220	1221 à 1525	1526 à 1830	1831 à 2135	2136 à 2440	2441 à 2745	2746 à 3050	3051 à 3355	3356 à 3660	3661 à 3965	3966 à 4270
Profondeur (M)												
9	3:37	2:41	2:31	2:23	2:16	2:10	2:04	1:59	1:54	1:50	1:43	1:37
12	1:55	1:27	1:21	1:15	1:12	1:08	1:05	1:03	1:00	0:58	0:55	0:54
15	1:08	0:55	0:53	0:51	0:49	0:47	0:44	0:42	0:39	0:37	0:36	0:34
18	0:50	0:39	0:37	0:35	0:33	0:32	0:30	0:28	0:26	0:24	0:23	0:22
21	0:36	0:28	0:26	0:24	0:23	0:21	0:20	0:19	0:18	0:17	0:16	0:16
24	0:27	0:20	0:19	0:18	0:17	0:16	0:15	0:14	0:13	0:12	0:11	0:11
27	0:20	0:16	0:15	0:13	0:12	0:11	0:11	0:10	0:09	0:09	0:09	0:08
30	0:16	0:12	0:11	0:10	0:09	0:09	0:09	0:08	0:08	0:07	0:07	0:07
33	0:13	0:09	0:09	0:08	0:08	0:07	0:07	0:07	0:07	0:06	0:06	0:06
36	0:10	0:08	0:07	0:07	0:07	0:06	0:06	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05
39	0:09	0:07	0:06	0:06	0:06	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:05	0:04
42	0:08	0:06	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04
45	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04
48	0:06	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03
51	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03
54	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03
57	0:05	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03

ALGORITHME DSAT >> LIMITES DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION (NDL EN H:MIN) SELON L'ALTITUDE (UNITÉS ANGLLO-SAXONNES)

Altitude (pieds)	0 à 3000	3001 à 4000	4001 à 5000	5001 à 6000	6001 à 7000	7001 à 8000	8001 à 9000	9001 à 10000	10001 à 11000	11001 à 12000	12001 à 13000	13001 à 14000
Profondeur (FT)												
30	4:20	3:21	3:07	2:55	2:45	2:36	2:28	2:21	2:15	2:10	2:04	1:58
40	2:17	1:43	1:36	1:30	1:25	1:20	1:16	1:12	1:09	1:06	1:03	1:01
50	1:21	1:03	1:00	0:58	0:55	0:52	0:48	0:45	0:43	0:41	0:39	0:37
60	0:57	0:43	0:40	0:38	0:36	0:34	0:33	0:31	0:30	0:29	0:28	0:27
70	0:40	0:31	0:30	0:28	0:27	0:26	0:24	0:23	0:22	0:20	0:19	0:18
80	0:30	0:24	0:23	0:21	0:20	0:19	0:18	0:17	0:16	0:16	0:14	0:13
90	0:24	0:19	0:18	0:17	0:16	0:15	0:14	0:13	0:12	0:11	0:10	0:10
100	0:19	0:15	0:14	0:13	0:12	0:11	0:10	0:10	0:09	0:09	0:08	0:08
110	0:16	0:12	0:11	0:10	0:09	0:09	0:08	0:08	0:08	0:07	0:07	0:07
120	0:13	0:09	0:09	0:08	0:08	0:08	0:07	0:07	0:07	0:06	0:06	0:06
130	0:11	0:08	0:08	0:07	0:07	0:07	0:06	0:06	0:06	0:06	0:05	0:05
140	0:09	0:07	0:07	0:06	0:06	0:06	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:05
150	0:08	0:06	0:06	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04
160	0:07	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04
170	0:07	0:05	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:03
180	0:06	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03
190	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03

ALGORITHME DSAT >> LIMITES DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION (NDL EN H:MIN) SELON L'ALTITUDE (UNITÉS MÉTRIQUES)

Altitude (mètres)	0 à 915	916 à 1220	1221 à 1525	1526 à 1830	1831 à 2135	2136 à 2440	2441 à 2745	2746 à 3050	3051 à 3355	3356 à 3660	3661 à 3965	3966 à 4270
Profondeur (M)												
9	4:43	3:37	3:24	3:10	2:58	2:48	2:39	2:31	2:24	2:18	2:12	2:07
12	2:24	1:52	1:44	1:37	1:30	1:25	1:21	1:17	1:13	1:10	1:07	1:04
15	1:25	1:06	1:03	1:00	0:57	0:55	0:52	0:49	0:46	0:43	0:41	0:39
18	0:59	0:45	0:42	0:40	0:38	0:36	0:34	0:32	0:31	0:30	0:29	0:28
21	0:41	0:33	0:31	0:29	0:28	0:27	0:26	0:24	0:23	0:21	0:20	0:19
24	0:32	0:26	0:24	0:22	0:21	0:20	0:19	0:18	0:17	0:16	0:15	0:14
27	0:25	0:19	0:18	0:17	0:16	0:16	0:14	0:13	0:12	0:12	0:11	0:10
30	0:20	0:16	0:15	0:13	0:12	0:12	0:11	0:10	0:10	0:09	0:09	0:08
33	0:17	0:12	0:11	0:11	0:10	0:09	0:09	0:08	0:08	0:08	0:07	0:07
36	0:14	0:10	0:09	0:09	0:08	0:08	0:07	0:07	0:07	0:06	0:06	0:06
39	0:11	0:08	0:08	0:07	0:07	0:07	0:06	0:06	0:06	0:06	0:05	0:05
42	0:09	0:07	0:07	0:07	0:06	0:06	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:05
45	0:08	0:06	0:06	0:06	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:05	0:04	0:04
48	0:07	0:06	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04
51	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04
54	0:06	0:05	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03
57	0:05	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03	0:03	0:03

SPÉCIFICATIONS

PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME

- Montre
- Ordinateur de plongée (air ou Nitrox)
- Profondimètre/minuteur numérique
- Instrument d'activités de plongée libre

PERFORMANCES DE L'ORDINATEUR DE PLONGÉE

- Algorithme PZ+ (basé sur Buhlmann ZHL-16c) ou DSAT
- Limites de plongée sans décompression qui suivent les tables PADI RDP
- Décompression selon Buhlmann ZHL-16c et les tables françaises MN90.
- Palier profond sans décompression - Morroni, Bennett
- Palier profond avec décompression (non recommandé) - Blatteau, Gerth, Gutvik
- Altitude - Buhlmann, IANTD, RDP (Cross).
- Corrections d'altitude et limites d'O₂ basées sur les tables NOAA.

PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES

Fonction :

Exactitude :

- | | |
|--------------|-------------------------|
| • Profondeur | ±1% de l'échelle totale |
| • Minuteurs | 1 seconde par jour |

Activation du mode plongée :

- L'instrument doit être en mode ordinateur de plongée si l'activation par immersion est réglée sur OFF.
- Automatique au contact de l'eau si l'activation par immersion est réglée sur ON
- Ne peut être activé manuellement à une profondeur supérieure à 1,2 M (4 FT) si l'activation par immersion est réglée sur OFF.
- Ne peut opérer en tant qu'ordinateur de plongée au delà de 4 270 mètres (14 000 pieds)

Compteur de plongées :

- Les modes NORM/GAUG affichent les plongées n°1 à 24. Le mode FREE affiche les plongées n°1 à 99 (0 si aucune plongée effectuée).
- Réinitialisation à la plongée n°1 à l'activation (après 24 heures sans plongée).

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

Mode Log :

- Stockage en mémoire des 24 plongées les plus récentes en mode NORM/GAUG pour visualisation.
- Après 24 plongées, la 25e est ajoutée en mémoire et la plus ancienne est supprimée.

Altitude :

- Opérationnel du niveau de la mer jusqu'à un niveau d'élévation de 4 270 mètres (14 000 pieds).
- Mesure de la pression ambiante toutes les 30 minutes en mode Montre et lors de l'accès au mode Ordinateur de plongée, toutes les 15 minutes en modes surface ordinateur de plongée.
- Ne mesure pas la pression ambiante lorsqu'il est mouillé.
- Compense le niveau d'altitude au dessus du niveau de la mer à 916 mètres (3 001 pieds) et tous les 305 mètres (1 000 pieds) au-delà.

Alimentation :

- Une pile au lithium (Panasonic ou équivalent) 3 v de type CR2430
- Durée de stockage Jusqu'à 7 ans si expédié d'usine en mode veille prolongée.
- Remplacement Par l'utilisateur (tous les ans de préférence).
- Durée de vie en service Un an ou 300 heures de plongée à raison de 2 plongées d'une heure par jour.

Indicateur de pile :

- Mise en garde - icône affichée en continu si tension $\leq 2,75$ volts. Changement de pile recommandé
- Alarme - icône clignotante si tension $\leq 2,50$ volts. Changez la pile. L'instrument ne fonctionnera pas en tant qu'ordinateur de plongée.

Température d'utilisation :

- Hors de l'eau - entre -6 et 60°C (20°et 140°F).
- Dans l'eau - entre -2 et 35°C (28 et 95°F).

HISTOGRAMMES :

TLBG	<u>segments</u>
• Zone normale sans décompression	1 à 3
• Zone de prudence sans décompression	4
• Zone de décompression	5 (tous)

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

VARI	18 M (60 FT) et moins			Au-delà de 18 M (60 FT)		
	Segments	FPM	MPM	segments	FPM	MPM
	0	0 - 10	0 - 3	0	0 - 20	0 - 6
• Zone normale	1	11 - 15	3.5 - 4.5	1	21 - 30	6.5 - 9
• Zone normale	2	16 - 20	5 - 6	2	31 - 40	9.5 - 12
• Zone normale	3	21 - 25	6.5 - 7.5	3	41 - 50	12.5 - 15
• Zone de prudence	4	26 - 30	8 - 9	4	51 - 60	15.5 - 18
• Zone trop rapide (clignotement)	5 (tous)	> 30	> 9	5 (tous)	> 60	> 18

AFFICHAGES NUMÉRIQUES :

Limites :

Résolution :

• Heure principale de la journée	00:00_00 à 23:59_59 h:min_sec	1 seconde	
• Double affichage de l'heure de la journée		00:00 à 23:59 h:min	1 minute
• Différentiel associé au double fuseau horaire		- 23 à 0 à + 23:59 h	1 heure
• Minuteur de compte à rebours de la montre		23:59 à 0:00 h:min	1 minute
• Temps intermédiaire du chrono en mode montre		0:00 à 1:59:59_99	
	0,01 seconde		
	(h:min:sec_01e sec)		
• Minuteur de compte à rebours de l'interface PC		1:59 à 0:00 min:sec	
	1 seconde		
• Température	-18 à 60°C (0 à 99°F)	1°	
• Niveau d'altitude	Niveau de la mer, EL2 à EL7	1 niveau	
• Profondeur (affichage)	0 à 100 M (330 FT)	0,1/1 M (1 FT)	
• Profondeur maximum d'utilisation	100 M (330 FT)		
• Temps d'interdiction de vol	23:50 à 0:00 h:min*	1 minute	
	(* démarre 10 min après la plongée)		
• Temps de désaturation	23:50 à 0:00 h:min*	1 minute	
	(* démarre 10 min après la plongée)		

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

<u>AFFICHAGES NUMÉRIQUES :</u>	<u>Limites :</u>	<u>Résolution :</u>
• Temps d'intervalle de surface en modes NORM/GAUG	0:00 à 23:59 h:min	1 minute
• Numérotation des plongées en modes NORM/GAUG	0 à 24	1
• Temps de plongée écoulé en modes NORM/GAUG	00 à 999 min	1 minute
• Points de réglage FO2	Air, 21 à 100 %	1 %
• Valeur de PO2	0,00 à 5,00 ATA	0,01 ATA
• Saturation en O2	0 à 100 %	1 %
• Temps de plongée restant	0 à 999 min	1 minute
• Temps de palier profond sans décompression	2:00 à 0:00 min:sec	1 seconde
• Temps de palier de sécurité sans décompression	5:00 à 0:00 min:sec	1 seconde
• Minuteur de palier de sécurité	0:00 à 9:59 min:sec	1 seconde
• Minuteur en mode plongée GAUG	0 à 999 min	1 minute
• Temps de palier de décompression	0 à 999 min	1 minute
• Temps total de remontée	0 à 999 min	1 minute
• Minuteur de compte à rebours en mode Infraction	23:50 à 0:00 h:min	1 minute
• Temps d'intervalle de surface en mode FREE (< 1 h)	0:00 à 59:59 min:sec	1 seconde
• Temps d'intervalle de surface en mode FREE (=> 1 h)	1:00 à 23:59 h:min	1 minute
• Numérotation des plongées en mode FREE	0 à 99	1
• Temps de plongée écoulé en mode FREE (< 10 min)	0:00 à 9:59 min:sec	1 seconde
• Temps de plongée écoulé en mode FREE (=> 10 min)	10 à 999 min	1 minute
• Minuteur de compte à rebours en mode FREE	59:59 à 0:00 min:sec	1 seconde

RELEVÉ DES INSPECTIONS / RÉVISIONS

Numéro de série : _____

Révision du microprogramme : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

La partie ci-dessous doit être remplie par un revendeur agréé Oceanic :

Date	Révision effectuée	Revendeur / Technicien

OCEANIC WORLD WIDE

OCEANIC USA
2002 Davis Street
San Leandro, CA 94577
Tél : 510/562-0500
Fax : 510/569-5404

Site Internet : www.OceanicWorldwide.com
E-mail : hello@oceanicusa.com

OCEANIC ROYAUME-UNI
Devon, United Kingdom
Tél : (44) 1404-891819 Fax: +44 (0) 1404-891909
Site Internet : www.OceanicUK.com
E-mail : helpyou@oceanicuk.com

OCEANIC EUROPE DU NORD
Augsburg, Germany
Tél : +49 (0) 821 810342 0 Fax: +49 (0) 821 810342 29
Site Internet : www.oceanic.de
E-mail : office@oceanic.de

OCEANIC FRANCE
Nice, France
Tél : +33.(0)4 93 72 43 00 Fax: +33.(0)4 93 72 43 05
E-mail : info@oceanic-france.com

OCEANIC ITALIE
Genova, Italy
Tél : +39 010 545 1212 Fax: +39 010 518 4232
Site Internet : www.oceanicitalia.com
E-mail : info@oceanicitalia.com

OCEANIC AUSTRALIE
Rosebud, Victoria, Australia
Tél : 61-3-5986-0100 Fax: 61-3-5986-1760
Site Internet : www.OceanicAUS.com.au
E-mail : sales@OceanicAUS.com.au

OCEANIC HAWAI et MICRONESIE
Kapolei, Hawaii
Tél : 808-682-5488 Fax: 808-682-1068
E-mail : lbell@oceanicusa.com

OCEANIC ASIE PACIFIQUE
Singapore
Tél : +65-6391-1420 Fax: +65-6297-5424
E-mail : info@oceanicasia.com.sg

OCEANIC JAPON
Yokohama Kanagawa-Prev, Japan
Tél : 03-5651-9371
E-mail : mamoru@jecee.com

CONÇU PAR OCEANIC CALIFORNIE

2002 Davis Street
San Leandro,
California, 94577
USA

800-435-3483
www.OceanicWorldwide.com

©2002 Design, 2009

Doc. N°. 12-5201-r02 (6/14/10)